

Fjernbetjening



Fjernbetjening

Til robotisk poolrensere

1 Lær din fjernbetjening at kende



Joystick (retningskontrol)

- Skub frem/tilbage: Kør frem/bak; Skub venstre/højre: Drej; Skubbets intensitet styrer hastigheden

Statusindikatorer for tilstand (øverste række)

- Bund/Vandlinje/Fuld/Fjernbetjening; Lyser konstant, når den er valgt, blinker, når den er sat på pause

Status- og indikatorlys (nederste række)

- Enkelt/Planlagt rengøring, Turbo tilstand, Robotbatteri - se afsnit 4

Kontrolknapper

- ○ Tilstandsknap | △ Turboknap | ⏻ Strøm/Start-Stop

Batteriindikator for fjernbetjening (til venstre for USB-C-porten)

- Normal: Lyser grønt | Skal oplades: Lyser rødt
Oplader: Blinker rødt | Fuldt opladet: Blinker grønt

2 Knapfunktioner

○ Tilstandsknap

- Kort tryk: Skift mellem Bund → Vandlinje → Fuld → Fjernbetjeningstilstand

△ Turboknap

- Kort tryk: Slå Turbo til/fra (hukommelse bevares efter slukning)
- Langt tryk 2 sek.: Vandudledning med ét tryk til/fra

⏻ Strøm/Start-Stop-knap

- Kort tryk: Start/Pause (pause understøttes i Bundtilstand; sætter pumpe og børster på pause i Fjernbetjeningstilstand; understøttes ikke i Vandlinje-/Vægttilstand)
- Langt tryk 2 sek.: Strøm til/fra (hvidt lys lyser konstant)

3 Rengøringstilstande



Bundtilstand

Rengør poolbunden grundigt



Vandlinjetilstand

Fokuserer på vandlinjeområdet



Fuld tilstand

Komplet pooldækning



Fjernbetjeningstilstand

Manuel styring af bevægelse

4 Status- og indikatorlys



Enkeltrengøring

Valgt: Lyser konstant

Ikke valgt: Slukket



Planlagt rengøring

Valgt: Lyser konstant

Ikke valgt: Slukket



Turbotilstand

Til: Lyser konstant

Fra: Slukket

Kort tryk Δ for at skifte



Robotbatteri

Grøn: Høj

Gul: Medium

Rød: Lav

Hvid blinker: Ikke tilsluttet

5 Specifikationer for fjernbetjening

- Brug en 5 V-udgangsadapter, og oplad via USB-C-kabel.
- Oplader: Blinker rødt
- Fuldt opladet: Blinker grønt
- Batterilevetid: ≥ 50 timer
- Kommunikationsrækkevidde: Op til 50 m i åbent terræn

6 Andre funktioner

Kalibrering af joystick

- Tryk og hold [Δ + \odot] nede i 2 sek. \rightarrow Flyt joysticket til alle fire yderpunkter \rightarrow Dobbelttryk Δ for at afslutte

Parring af fjernbetjening og robot

- Tryk og hold [\odot + \odot] nede i 2 sek. for at gå i parringstilstand. Hurtigt blinkende hvidt lys indikerer parring. Når du er gået i parringstilstand, skal du tænde for robotten.

7 Betjeningstrin for manuel tilstand

Opret forbindelse til robotten

Når den er tændt, opretter den automatisk forbindelse; under parring blinker det hvide lys hurtigt; når den er tilsluttet, viser robotens batterilampe batteriniveaut.

Skift til fjernbetjeningstilstand

Kort tryk \odot indtil Fjernbetjeningstilstand er valgt; lyset for fjernbetjeningstilstand lyser konstant.

Start betjening

Brug joysticket til at styre bevægelse og drejning. Kort tryk \odot for at starte/sætte på pause.

Kort tryk Δ for at slå Turbotilstand til/fra; tilstandslyset blinker, når den er sat på pause.

Vend tilbage til automatisk tilstand

Kort tryk \odot for at vælge den ønskede rengøringstilstand (Bund/Vandlinje/Fuld); robotten begynder automatisk at rengøre.

Bemærk: Hvis den ikke er tilsluttet, skal du først parre ved at trykke og holde [\odot + \odot] nede i 2 sek. Efter vellykket parring går den automatisk i Fjernbetjeningstilstand + pause.

Specifikationer

Batterikapacitet	4000 mAh
Nominel spænding	3,7 V
Ladespænding	5 V
Ladeeffekt	Maks. 10 W
Ladetemperatur	0 °C til 40 °C
Batterilevetid	≥ 50 t
Kontrolafstand	Op til 30 m
Forbindelse	Bluetooth / Wi-Fi
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 45 °C, relativ luftfugtighed ≤ 75 %