

# KRONOS 50

INSTALLATION MANUAL EN

HANDBUCH DE

MANUAL DE INSTALACION ES

MANUEL D'INSTALLATION FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE IT



# 1. SAFETY INFORMATION

Explanation of the safety information.

 Warning – high- voltage

 Warning – hot surface

 Warning – danger zone

## Correct and proper use

- The pump may only be used to meter liquid feed chemicals.
- The system may only be used in accordance with the technical data and specifications outlined in the Operating Manual.
- The pump may only be used if it has been correctly installed and commissioned for use.
- Any other uses or modifications are prohibited.
- The pump is not intended to meter gaseous media or solids.
- The pump may not be used outdoors without additional protection (covering, weather protection roof).
- The pump should only be operated by trained and authorized personnel, see the following table.
- You are obliged to observe the information contained in the operating instructions at the different phases of the system's service life.

## Technical personnel

A qualified employee is deemed to be a person who is able to assess the tasks assigned to him and recognize possible hazards based on his/ her technical training, knowledge and experience, as well as knowledge of pertinent regulations.

### Electrician

Electricians are deemed to be people, who are able to complete work on electrical systems and recognize and avoid possible hazards independently based on their technical training and experience, as well as knowledge of pertinent standards and regulations. Electricians should be specifically trained for the working environment in which they are employed and know the relevant standards and regulations. Electricians must comply with the provisions of the applicable statutory directives on accident prevention.

### Instructed personnel

An instructed person is deemed to be a person who has been instructed and, if required, trained in the tasks assigned to him/her and possible dangers that could result from improper behavior, as well as having been instructed in the required protective equipment and protective measures.

### Protective equipment

The transparent cover on the liquid end serves to prevent persons touching the moving rotor and prevents metering medium leakage in the event of a hose fracture.

### Information in the event of an emergency

Remove the mains plug or press one of the emergency stop buttons, if fitted, in the event of an emergency.

If feed chemical escapes, also depressurize the hydraulic system around the pump. Observe the safety data sheet for the feed chemical.

## 2. ABOUT THIS PRODUCT

The **Kronos** is a peristaltic metering pump drive by a stepper motor. The feed chemical is conveyed by means of the rotor squeezing on the hose. No valves are needed for this. This ensures gentle handling of the metered media.

Typical applications are in processes where only a low discharge pressure is required, such as in the metering of chemicals into galvanic baths, in clarification tanks or for metering conditioning agents into swimming pools (flocculants, activated carbon and chemicals).


The housing is made from shock-proof and chemical resistant PPE with IP65 protection degree.

It is equipped with several inputs for metering configuration. The stepper motor means that metering is infinitely adjustable.

The following provides an overview of the most important features:

- Power supply 100÷240 Vac 50/60 Hz
- Output range: see label in the pump.
- Powerful stepper motor, speed configurable
- Infinite adjustment of the metering output either manually or externally via 0/4-20 mA signals
- Priming function (high-speed run)
- Display of metering output on display in l/h, ml/m, Gph or %
- Reversible direction
- Housing protection class IP 65
- Tube breaking system
- Fuse 1.6A (20W)

### 3. DIMENSIONS AND DEVICE OVERVIEW



<b>1</b>	Housing: upper section	<b>8</b>	PCBs 7
<b>2</b>	Housing: central section	<b>9</b>	Discharge connector
<b>3</b>	Housing: bottom section	<b>10</b>	Suction connector
<b>4</b>	Control keys	<b>11</b>	PCB 9
<b>5</b>	LCD display	<b>12</b>	Hose rupture monitoring
<b>6</b>	Transparent cover	<b>13</b>	Pump hose
<b>7</b>	PCB 11	<b>14</b>	Rotor

### 4. DESIGN AND FUNCTIONAL DESCRIPTION

The pump is comprised of two main components:

- Driver unit (stepper motor)
- Liquid end (rotor, rollers and pump hose)

#### Operating unit

The device is housed in a robust plastic housing. The plastic housing is comprised of upper and lower sections, which are screwed together. The lower section contains the PCBs for power supply and connectors. The upper section of the housing accommodates the CPU, motor and display PCB with display and buttons.


The liquid end is mounted at the front and is closed off by means of a screwed transparent cover to protect against injuries. The pump hose can easily be exchanged after the transparent cover has been removed.

The rotary movement of the rotors alternately press and relax pump hose by three rollers. As a result, the liquid is sucked in and transported through the pressure hose.

The pump is operated by means of the operating unit. The desired metering level and mode are configured with this. The metering operation is controlled with the operating unit or via an external contact, level input.

## 5. INSTALLATION

1. Mark the bore holes on the wall
2. Drill the Ø 8 mm holes and insert the dowels supplied
3. Fix the bracket to the wall
4. Hook the device at the top



## 6. HYDRAULIC INSTALLATION


Mount the suction and discharge lines:

1. Cut off the ends of the hoses so that they are straight.
2. Screw on the cap nut and slide over the hose.
3. Screw in the hose end until it stops over the nozzle.
4. Connect the discharge line to the right-hand hose connection.
5. Connect the suction line to the left-hand hose connection.
6. Tighten up the cap nuts.
7. To do this, shorten the free end of the suction line so that the end hangs just above the container bottom.
8. If necessary, feed a hose line from the leakage fitting to the container.

## 7. ELECTRICAL INSTALLATION

1. Lay a power cable with short-circuit protection and mains switch - if necessary, with emergency stop switch.
2. Ensure that the mains power cable is dead and remains so!
3. Break out the small-bore hole at the far right on the lower side of the back section by means of a screwdriver.
4. Screw in the corresponding screw and tighten up - not the scalping screw.
5. Insert the reducing inserts depending on the cable diameter being used and insert the threaded assembly.
6. Feed the mains cable into the threaded assembly.
7. Connect the mains cable to terminal block.
8. Tighten up the clamping screw so that the threaded assembly is moisture-proof.

## 7.1 Electrical Connections



Terminal number	Description		Electrical features
1 - 2	Power supply		100÷240 VAC (50–60Hz)
3 - 4	Trigger 1 input signal		24÷240 VAC or VDC
5 - 6	Trigger 2 input signal		24÷240 VAC or VDC
7 - 8	Alarm relay output		250VAC 8A
10 - 11	Pole + (mA)	Input mA	0/4÷20 mA (Input impedance: 200 ohm)
10	Pole - (GND)		
13 - 14	Level control probe input		Dry contact (on-off)
15 ÷ 20	Not used		Not used
21	Pole +	External buzzer	20÷24 VDC
22	Pole -		

## 8. OPERATING UNIT

### 8.1 Control Keys



Key	Description
	Starts and stops the pump, it sends a collective alarm through the alarm relay when the  key is pressed. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm and active memory alarm, it deactivates the signal on the display.
	Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes.
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display. When pressed at the same time  or  keys, it increases or decreases a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Used to run upwards through the menu
	Used to run downwards through the menu or for the priming, keeping it there for at least 3 seconds, pump start running at 100%. Before one minute has elapsed, you can stop the pump by pressing the  key.
	Used to increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode.
	Used to decrease the numerical values to be changed.

## 8.2 Programming menu



You can access the programming menu by pressing the  key.

The  and  keys can be used to run through the menu items, with the  key being used to access changes.

The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.

The  key can be used to exit the various programming levels.

Upon exiting programming, the display will show:



### Paragraph 1

Programming	Operation
Language German	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in German in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  and  keys to set the new value.</p> <p>Press  to confirm and return to the main menu.</p>

### Paragraph 2

Programming	Operation
Statistics Hour	<p>The main menu displays the pump operation times.</p> <p>By pressing the  key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubing hours = tubing operation times.</li> <li>- Q.ty (liters) = quantity dosed by the pump in liters.</li> <li>- Reset = use the  and  to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the  key.</li> </ul> <p>Pressing the  key will take you back to the main menu.</p>

### Paragraph 3

Programming	Operation
Mod. Password ****	<p>Makes it possible to change the access password.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  and  keys to set the new value.</p> <p>To disable the password, enter the value 0000.</p> <p>Pressing the  key will take you back to the main menu.</p>

#### Paragraph 4

Programming	Operation
	<p>The pump can be calibrated as follow:</p> <p>the pump run at the maximum speed for 36 sec (version 10 l/h) or 180 sec (version 2 l/h), which is started by pressing the  key.</p> <p>At the end of this time, enter the quantity sucked up by the pump using the  and  keys and confirm by pressing the  key.</p> <p>The entered figure will be used in flow calculations.</p>

#### Paragraph 5




These menu items are different depending on the menu settings:

- **Manual Mode** (DEFAULT for DET pump)
- **mA Mode** (DEFAULT for RINSE pump)

#### Case Manual Mode:

Pump doses at selected flow rate. If OFF Time is set to 0sec, pump runs continuously.  
Pump start dosing after a selectable Delay time.

Ex. Manual Dosing with trigger:



If no trigger is selected, pump start delay counting after power-on.

Programming	Operation
<pre>     Manual MODE     ON Time sec     ↓     Manual MODE     OFF Time sec     ↓     Manual MODE     DELAY Time sec   </pre>	<p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the  and  keys at the same time to increase the flow, or the  and  keys to decrease it.</p> <p>Makes it possible to set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON Time</b>= Time for which the pump runs.</li> <li>• <b>OFF Time</b>= Time for which the pump is stopped.</li> <li>• <b>DELAY Time</b>= time delay after which the pump starts to run.</li> </ul>

### Case mA Mode:

The pump proportionally doses to a signal of (0)4-20 mA or 20-4(0) mA. Is possible to set the mA input value corresponding to 0% dosing and the mA input value corresponding to the pump maximum flow rate. The minimum settable mA value is 0.2mA: if the mA signal input is lower than 0,2mA the display shows "NO INPUT" and the pump does not run. If the input value is outside the set range, the display shows flashing dosing percentage (0 or 100%).


By default, the pump is at 0% at 0.2 mA, while it is at 100% at 20 mA.

Ex. **Direct** mA dosing:

mA input for 0% = 5mA

mA input for MAX FLOW RATE = 10mA

Max flow rate = 80%




Ex. **Invers** mA dosing:

mA input for 0% = 10mA

mA input for MAX FLOW RATE = 5mA


Max flow rate = 80%



Programming	Operation
<p>mA MODE MAX DOS @ 20.0mA</p>  <p>mA MODE 0% DOS @ 00.2mA</p>	<p>The pump proportionally doses at a signal of 0/4-20 mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 0mA and doses at the maximum set frequency when it receives 20 mA. These two values can be modified during programming. The maximum and the minimum frequency can be modified during operation, by pressing the  and  keys at the same time to increase the flow, or the  and  keys to decrease it.</p>

## Paragraph 6

Makes it possible to set the Pump Functions as follow:



## Paragraph 7

Programming	Operation
<p>Units L/h</p>	<p>This makes it possible to set unit of measurement, which can be:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L/h= liter per hour.</li> <li>• ml/m= milliliter per minute.</li> <li>• Gph= Gallon per hour.</li> <li>• %= the percentage of the maximum flow-rate.</li> </ul>

## Paragraph 8

Programming	Operation
<p>Buzzer On</p>	<p>The buzzer is active when there is an alarm condition. This makes it possible to set the buzzer the system to On or Off. Default = On</p>

## Paragraph 9

Programming	Operation
<p>Level Alarm Run</p>	<p>This makes it possible to set the level alarm as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stop</b>= the pump stops.</li> <li>• <b>Run</b>= the pump keeps running. (Default)</li> </ul>

## Paragraph 10

Programming	Operation
<p>Alarm Relay N.Open</p>	<p>This makes it possible to set the alarm relay as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N.Open</b>= normally open. (Default)</li> <li>• <b>N.Closed</b>= normally closed.</li> </ul>

## Paragraph 11

Programming	Operation
<div style="background-color: #e0f2e0; padding: 5px; border: 1px solid black;">           Max Flow R TRG 1            100% 10.000 L         </div>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump at the reception of TRG 1, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow.</p> <p>MAX FLOW R TRG1</p> <p>Default 100%</p>

## Paragraph 12

Programming	Operation
<div style="background-color: #e0f2e0; padding: 5px; border: 1px solid black;">           Max Flow R TRG 2            10% 1.000 L         </div>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump at the reception of TRG 2, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow.</p> <p>MAX FLOW R TRG2</p> <p>Default 10%</p>

## 9. Maintenance

### 9.1 Tubing change

With the pump in **Stop** (press the  key), by pressing the  key for at least 3 seconds the pump run anticlockwise at the minimum speed in order to facilitate the removing of the hose, to terminate the running pump press the  key. The pump will send a collective alarm through the alarm relay when the  key is pressed.


With the same procedure, by pressing the  key for at least 3 seconds the pump run clockwise at the minimum speed in order to facilitate the replacing hose, to terminate the running pump press the  key.

### 9.2 LCD Contrast

With the pump in **Stop** (press the  key), pressing the  and  keys increase or decrease the contrast.


## 10. Display view

### 10.1 During the dosage



Note: When there is a message to show (i.e. an Alarm Message) the current flow rate information in the current unit is overwritten. The percentage remains.

### 10.2 During the Stop



## 11. Parameter List

	Parameter	Value	Value	Value	Value	Value	Default
1	Language	English	German	Italian	French	Spanish	<b>German</b>
2	Password	0 - 9999					
3	Statistics	Dosing hours	Tubing hours	Liters			
4	Max flow rate TRG1	0.1 – 100.0%					<b>100.0%</b>
5	Max flow rate TRG2	0.1 – 100.0%					<b>10.0%</b>
6	Pump Function	Manual Mode	mA Mode				Manual Mode for DETERGENT pump mA mode for RINSE pump
7	Alarm Relay	N. Open	N. Closed				<b>N. Open</b>
8	Level Alarm	Stop	Run				<b>Run</b>
9	Buzzer	ON	OFF				<b>ON</b>
10	Unit	ml/h	L/h	%			<b>L/h</b>
11	On Time	0-10000					<b>10</b>
12	Off Time	0-10000					<b>0</b>
13	Delay Time	0-10000					<b>0</b>
14	mA for 0%	0.0-20.0					<b>0.2</b>
15	mA for max	0.0-20.0					<b>20.0</b>
16	Flow rate	Calibr.					\

## 12. Dosing parameter Table

Mode	Param 1	Param 2	Param 3	Memory	Trigger	Max flow rate	Density
<b>Manual</b>	ON Time sec <b>(0-10000)</b>	OFF Time sec <b>(0-10000)</b>	DELAY Time sec <b>(0-10000)</b>		TRIGGER (Trg 1/Trg 2)	MAX FLOW RATE TRG1 – MAX FLOW RATE TRG 2 <b>(0.1 –100%)</b>	
<b>Direct or Inverse mA</b>	mA Input for min dosing <b>(0.0-20.0 mA)</b>	mA Input for max dosing <b>(0.0-20.0 mA)</b>			TRIGGER (Trg 1/Trg 2)	MAX FLOW RATE TRG1 – MAX FLOW RATE TRG 2 <b>(0.1 –100%)</b>	

Default parameters are typed bold and underlined

## 13. Alarms Table

Alarm	Dosing	Display	Buzzer	Relay	Solution
<b>Tube Break</b>	Stop	TUBE BREAK	ON if selected	ON if selected	Replace hose, clean the contacts and power cycle the system
<b>Level</b>	Stop If Selected	LEVEL	ON if selected	ON if selected	Restore the level of the chemical product
<b>Motor</b>	Stop	MOTOR	ON if selected	ON if selected	Check the pump

# 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Erklärung der Sicherheitsinformationen.

 Warnung – Hochspannung

 Warnung – heiße Oberfläche

 Warnung – Gefahrenbereich

## Korrekter und sachgemäßer Gebrauch

- Diese Pumpe darf ausschließlich als Dosierpumpe für Flüssigchemikalien verwendet werden.
- Das System darf ausschließlich in Übereinstimmung mit den in der Bedienungsanleitung aufgeführten technischen Daten und Spezifikationen verwendet werden.
- Die Pumpe darf ausschließlich nach korrekter Installation und Betriebsprüfung verwendet werden.
- Jeder weitere Gebrauch und Veränderungen sind untersagt.
- Die Pumpe darf nicht als Dosierpumpe von Gasen oder Feststoffen verwendet werden.
- Die Pumpe ist ohne entsprechende Schutzausrüstung (Abdeckung, wetterfeste Überdachung) nicht für die Außenaufstellung geeignet.
- Die Pumpe sollte ausschließlich von entsprechend geschultem und befugtem Personal bedient werden, siehe nachstehende Übersicht.
- Sie sind zur Einhaltung der in der Bedienungsanleitung genannten Maßnahmen zu den verschiedenen Wartungsabschnitten des Systems verpflichtet.

## Fachpersonal

Unter qualifiziertem Personal versteht man eine Person, die in der Lage ist, die ihr aufgetragenen Aufgaben auszuführen und mögliche Gefahren aufgrund ihrer technischen Ausbildung und Erfahrung sowie ihres Wissens zu erkennen und die alle einschlägigen Vorschriften kennt.

## Elektriker

Unter Elektriker versteht man eine Person, die in der Lage ist, Arbeiten an Elektroanlagen auszuführen und mögliche Gefahren aufgrund ihrer technischen Ausbildung und Erfahrung sowie ihres Wissens zu vermeiden und die alle einschlägigen Vorschriften kennt. Elektriker sollten eine speziell für ihren Einsatzort bestimmte Schulung vorweisen und alle einschlägigen Normen und Vorschriften kennen. Elektriker müssen die Vorgaben der anwendbaren Richtlinien zur Unfallvorbeugung erfüllen.

## Angewiesenes Personal

Unter angewiesenen Personal versteht man eine Person, die in die im aufgetragene(n) Aufgabe(n) eingewiesen und ggf. entsprechend geschult wurde und über mögliche Gefahren infolge unsachgemäßen Verhaltens aufgeklärt wurde. Sie wurde des Weiteren über die erforderliche Schutzausrüstung und Schutzmaßnahmen aufgeklärt.

## Schutzausrüstung

Die durchsichtige Abdeckung am Ende der Leitung dient als Schutz vor der Berührung des Drehkreuzes und verhindert ein Austreten des Mediums im Falle eines Schlauchbruchs.

## Verhalten im Notfall

Im Notfall den Netzstecker ziehen oder eine der Not-Aus-Tasten, falls vorhanden, betätigen.

Falls Chemikalien austreten ebenso den Druck aus dem Leitungssystem um die Pumpe ablassen. In Bezug auf die Chemikalien siehe Sicherheitsdatenblatt.

## 2. INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKT

**Kronos** ist eine peristaltische Dosierpumpe mit Schrittmotorantrieb. Die Chemikalie wird durch ein Drehkreuz befördert, das auf den Schlauch drückt. Dazu sind keine Ventile erforderlich. Dadurch wird ein behutsamer Umgang mit dem Dosiermedium gewährleistet.

Zu den typischen Anwendungsgebieten zählen Prozesse mit niedrigem Enddruck, wie beispielsweise die der Dosierung von Chemikalien für galvanische Bäder, Klärtanks oder zur Dosierung von Aufbereitungsmitteln für Schwimmbäder (Flockmittel, Aktivkohle und Chemikalien).


Das Gehäuse besteht aus stoßfestem und chemikalienbeständigem PEE, Schutzgrad IP65.

Es verfügt über mehrere Eingänge zur Einstellung der Dosierung. Durch den Schrittmotor ist die Dosierung unbegrenzt verstellbar.

Nachstehend eine Übersicht der wichtigsten Merkmale:

- Stromversorgung 100÷240 Vac 50/60 Hz
- Leistungsbereich: siehe Etikett in der Pumpe.
- Leistungsstarker Schrittmotor mit verstellbarer Drehzahl
- Unbegrenzte Verstellung und Regelung der Dosermengen, entweder manuell oder extern über 0/4-20 mA Signale
- Priming-Funktion (Hochgeschwindigkeitsbetrieb)
- Anzeige der Dosierungsleistung auf dem Display in l/h, ml/m, Gph oder %
- Umkehrbare Laufrichtung
- Gehäuse Schutzgrad IP 65
- Schlauchbruchsystem
- 1,6A Schmelzsicherung (20W)

### 3. ABMESSUNGEN UND GERÄTEANSICHT



1	Gehäuse obere Einheit	8	PCBs 7
2	Gehäuse zentrale Einheit	9	Druckanschluss
3	Gehäuse untere Einheit	10	Sauganschluss
4	Bedienelemente	11	PCB 9
5	LCD-Display	12	Schlauchbruchsensor
6	Transparente Schutzabdeckung	13	Pumpenschlauch
7	PCB 11	14	Drehkreuz

### 4. AUFBAU UND FUNKTIONSBEREICH

Die Pumpe besteht aus zwei Hauptkomponenten:

- Antrieb (Schrittmotor)
- Flüssigkeitsende (Drehkreuz, Rollen und Pumpenschlauch)

#### Betriebseinheit

Das Gerät ist in einem robusten Plastikgehäuse untergebracht. Das Plastikgehäuse besteht aus oberen und unteren Bauteilen, die zusammengeschraubt sind. Im unteren Bereich sitzen die PCBs für den Stromanschluss und die weiteren Anschlüsse. Im oberen Bereich des Gehäuses sind die CPU, der Motor und das PCB Display mit Bildschirm und Bedienelementen untergebracht.


Das Flüssigkeitsende ist vorderseitig montiert, eine angeschraubte transparente Schutzabdeckung schützt vor Unfällen und Verletzungen. Der Pumpenschlauch kann nach der Entfernung der transparenten Abdeckung problemlos ausgetauscht werden.

Durch die Drehbewegung des Drehkreuzes wird der Pumpenschlauch über drei Rollen abwechselnd gequetscht und gelöst. Folglich wird die Flüssigkeit angesaugt und durch den Druckschlauch befördert.

Die Pumpe wird über ein Bedienpult gesteuert. Die gewünschte Dosiermenge und der Dosiermodus werden über das Bedienpult konfiguriert. Die Dosierung wird über das Bedienpult oder einen externen Kontakt überwacht.

## 5. INSTALLATION

1. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand
2. Ø 8 mm Löcher bohren und die beiliegenden Dübel einsetzen
3. Halterung an der Wand befestigen
4. Gerät an der Oberseite einsetzen



## 6. LEITUNGSANSCHLUSS


Installation der Saug- und Druckleitungen:

1. Schneiden Sie zunächst die Enden des Schlauches gerade ab.
2. Die Kappe anschrauben und über den Schlauch ziehen.
3. Schlauch hineinschrauben, bis er über der Tülle sitzt.
4. Verbinden Sie die Druckleitung mit dem rechten Schlauchanschluss.
5. Verbinden Sie die Saugleitung mit dem linken Schlauchanschluss.
6. Kappen festziehen.
7. Dazu das freiliegende Ende der Saugleitung so verkürzen, dass das Ende direkt über der Unterseite des Behälters hängt.
8. Gegebenenfalls eine Schlauchleitung vom Eintrittsanschluss zum Behälter verlegen.

## 7. STROMANSCHLUSS

1. Ein Stromkabel mit Kurzschlusschutz und Netzschalter, ggf. auch mit Not-Aus-Schalter, verlegen.
2. Sicherstellen, dass das Stromkabel vollkommen spannungsfrei ist und das auch bleibt.
3. Mit einem Schraubenzieher die kleine Bohrung ganz rechts außen im unteren Bereich an der Geräterückseite durchbrechen.
4. Die entsprechende Schraube einsetzen und festziehen.
5. Je nach Kabeldurchmesser geeignete Reduzierstücke anbringen, dann das Gewindebau Teil einsetzen.
6. Netzkabel durch das Gewindebau Teil führen.
7. Netzkabel an der Klemmleiste anschließen.
8. Die Klemmschraube festziehen, so dass das Gewindebau Teil vollkommen feuchtigkeitsbeständig ist.


## 7.1 Stromanschlüsse



Klemmennummer	Beschreibung	Elektrische Merkmale
1 - 2	Stromversorgung	100÷240 VAC (50–60Hz)
3 - 4	Trigger 1 Eingangssignal	24÷240 VAC oder VDC
5 - 6	Trigger 2 Eingangssignal	24÷240 VAC oder VDC
7 - 8	Alarm Relaisausgang	250VAC 8A
10 - 11	11 Pol + (mA) 10 Pol - (GND)	Eingang mA 0/4÷20 mA (Eingangsimpedanz: 200 ohm)
13 - 14	Eingang Füllstandsonde	Potentialfreier Kontakt (on-off)
15 ÷ 20	Nicht belegt	Nicht belegt
21 - 22	21 Pol + 22 Pol -	Externer sum- mer 20÷24 VDC

## 8. BETRIEBSEINHEIT

### 8.1 Bedienelemente



Taste	Beschreibung
	Zum Starten und Stoppen der Pumpe, es sendet einen Sammelalarm durch das Alarmrelais, wenn die Taste gedrückt wird. Im Falle eines Füllstandalarms (nur Alarmfunktion), Strömungsalarms und aktiven Speicheralarms wird das Signal am Display deaktiviert.
	Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten.
	Bei Drücken dieser Taste während des Betriebs werden nacheinander die programmierten Werte auf dem Display angezeigt.  Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten  oder  wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. sie bestätigt den Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen.
	Menüdurchlauf nach oben
	Menüdurchlauf nach unten oder Priming-Funktion: Taste mindestens 3 Sekunden lang drücken, und die Pumpe nimmt den Betrieb bei 100% auf. Vor Ablauf der Minute kann mit  unterbrochen werden.
	Erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Kann zum Starten der Dosierung im Batch Modus verwendet werden.
	Verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.

## 8.2 Programmiermenü


Zum Zugriff auf das Programmiermenü Taste .

Die Tasten   werden zum Durchlaufen der Menüpunkte verwendet, mit der Taste  wird die zu bearbeitende Funktion ausgewählt.

Die Pumpe ist werkseitig auf Dauerbetrieb eingestellt. Nach 1 Minute ohne Eingabe schaltet die Pumpe automatisch zurück auf Betriebsmodus. In diesem Fall werden die eingegebenen Daten nicht gespeichert.

Mit der Taste  werden die verschiedenen Programmierstufen verlassen.

Nach dem Zugang zur Programmierung erscheint folgende Anzeige auf dem Display:



### Paragraph 1

Programmierung	Vorgang
Sprache Englisch	<p>Möglichkeit zur Sprachwahl Werksseitige Einstellung auf deutsch.</p> <p>Änderungen durch Drücken der Taste , dann die neuen Werte mit den Tasten   eingeben.</p> <p>Zur Bestätigung  drücken und zurück zum Hauptmenü.</p>

### Paragraph 2

Programmierung	Vorgang
Statistik Stunden	<p>Auf dem Hauptmenü der Pumpe werden die Betriebszeiten angezeigt.</p> <p>Durch Drücken der Taste  haben Sie Zugriff zu weiteren Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauch Stunden = Schlauch-Betriebszeiten.</li> <li>- Menge (Liter) = Von der Pumpe dosierte Menge in Litern.</li> <li>- Reset = Mit   werden die Betriebszähler zurückgestellt (JA) oder nicht (NEIN), dann mit  bestätigen.</li> </ul> <p>Über die Taste  gelangt man zurück zum Hauptmenü.</p>

### Paragraph 3

Programmierung	Vorgang
Passwort ändern ****	<p>Möglichkeit zur Bearbeitung des Zugangspassworts.</p> <p>Änderungen durch Drücken der Taste , dann die neuen Werte mit den Tasten   eingeben.</p> <p>Zur Deaktivierung des Passworts 0000 eingeben.</p> <p>Über die Taste  gelangt man zurück zum Hauptmenü.</p>

## Paragraph 4

Programmierung	Vorgang
	<p>Die Pumpe kann folgendermaßen kalibriert werden:</p> <p>Pumpe 36 Sekunden (Version 10 l/h) oder 180 Sekunden (Version 2 l/h) bei höchster Drehzahl laufen lassen, dazu Taste  drücken.</p> <p>Nach Ablauf dieser Zeit die von der Pumpe angezeigte Menge mit den Tasten   eingeben und mit Taste  bestätigen.</p> <p>Die Eingabe wird bei der Berechnung der Fördermenge berücksichtigt.</p>

## Paragraph 5



Diese Menüs sind abhängig von den Einstellungen Menüeinstellungen:


- **Manuell** (Standardeinstellung für DET-Pumpe)
- **mA Modus** (Standardeinstellung für RINSE -Pumpe)

Bei **manuellen Einstellungen**:

Pumpendosierung entspricht nicht der eingestellten Fördermenge. Falls AUS-Zeit auf 0 Sek gestellt ist, läuft die Pumpe im Dauerbetrieb.

Die Pumpe nimmt die Dosierung nach einer einstellbaren Verzögerung auf.

Beispiel: Manuelle Dosierung mit Trigger:



Ist kein Trigger ausgewählt, beginnt die Pumpe nach dem Einschalten mit dem Countdown der Verzögerung.

Programmierung	Vorgang
<pre> Manuell AN Zeit Sek ↓ Manuell AUS Zeit Sek ↓ Manuell VERZÖGERUNG Sek </pre>	<p>Die Pumpe läuft im Dauerbetrieb. Die Fördermenge kann nur manuell durch Drücken der Tasten   gesteigert, bzw. durch Drücken der Tasten   verringert werden.</p> <p>Mögliche Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AN Zeit</b>= Betriebszeit der Pumpe.</li> <li>• <b>AUS Zeit</b>= Stopzeit der Pumpe.</li> <li>• <b>VERZÖGERUNG</b>= Verzögerung, nach welche die Pumpe den Betrieb aufnimmt.</li> </ul>

### Bei mA Modus:

In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem Signal zwischen (0)4-20 mA or 20-4(0) mA. Der mA Eingangswert kann auf 0% der Dosierung, der mA Eingangswert auf die maximale Förderleistung eingestellt werden.


Standardmäßig befindet sich die Pumpe bei 0,2 mA auf 0%, während es bei 20 mA bei 100% liegt.

Beispiel: **Direkte** mA Dosierung:

mA Eingang 0% = 5mA

mA Eingang für MAX FÖRDERLEISTUNG = 10mA

Maximale Förderleistung = 80%




Beispiel: **Umgekehrte** mA Dosierung:

mA Eingang 0% = 10mA

mA Eingang für MAX FÖRDERLEISTUNG = 5mA


Maximale Förderleistung = 80%



Programmierung	Vorgang
<p style="text-align: center;"> <span style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;">mA MODUS MAX DOS @ 20.0mA</span>    <span style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;">mA MODUS 0% DOS @ 04.0mA</span> </p>	<p>In diesem Modus dosiert die Pumpe proportional zu einem Signal von 0/4-20 mA. Ausgehend von der werksseitigen Einstellung bricht die Pumpe die Dosierung bei 0mA ab und dosiert bei maximaler Förderleistung bei Empfang von 20 mA. Diese beiden Werte können bei der Programmierung bearbeitet werden. Die Höchst- und Mindestfrequenz kann während des Betriebs durch Drücken der Tasten   gesteigert, bzw. durch Drücken der Tasten   verringert werden.</p>

## Paragraph 6

Folgende Pumpenfunktionen können eingestellt werden:



## Paragraph 7

Programmierung	Vorgang
<p style="text-align: center;"> <span style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;">Einheiten l/h</span> </p>	<p>Möglichkeit zur Einstellung der Maßeinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L/h= Liter pro Stunde.</li> <li>• ml/m= Milliliter pro Minute.</li> <li>• Gph= Gallon pro Stunde.</li> <li>• %= Prozentwert der maximalen Fördermenge.</li> </ul>

## Paragraph 8

Programmierung	Vorgang
<p style="text-align: center;"> <span style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;">Summer On</span> </p>	<p>Im Alarmzustand ist der Summer aktiv. Möglichkeit zur Einstellung des Summers auf On oder Off. Standardeinstellung = On</p>

## Paragraph 9

Programmierung	Vorgang
<p style="text-align: center;"> <span style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;">Füllstand Alarm Betrieb</span> </p>	<p>Möglichkeit zur Einstellung des Füllstand-Alarms:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stopp</b>= Pumpe stoppt.</li> <li>• <b>Betrieb</b>= Der Pumpenbetrieb läuft weiter. (Standardeinstellung)</li> </ul>

## Paragraph 10

Programmierung	Vorgang
<p style="text-align: center;"> <span style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px;">Alarm Relais N.Open</span> </p>	<p>Möglichkeit zur Einstellung des Relais-Alarms:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N.Open</b>= normally open. (Standardeinstellung)</li> <li>• <b>N.Closed</b>= normally closed.</li> </ul>

## Paragraph 11

Programmierung	Vorgang
Max Förderleistung TRG1 100% 10,000 L	Möglichkeit zur Einstellung der maximalen Förderleistung der Pumpe an der Rezeption von TRG 1. Die Programmeinstellung (% oder Frequenz) wird bei der Anzeige der Fördermenge als Standardmaß verwendet.  MAX. FÖRDERLEISTUNG TRG1  Standardeinstellung 100%

## Paragraph 12

Programmierung	Vorgang
Max Förderleistung TRG2 10% 1,000 L	Möglichkeit zur Einstellung der maximalen Förderleistung der Pumpe an der Rezeption von TRG 2. Die Programmeinstellung (% oder Frequenz) wird bei der Anzeige der Fördermenge als Standardmaß verwendet.  MAX. FÖRDERLEISTUNG TRG2  Standardeinstellung 10%

## 9. Wartung

### 9.1 Schlauch Auswechseln


Steht die Pumpe auf **Stopp** (Taste  drücken) und wird die Taste  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, läuft die Pumpe bei Mindestdrehzahl gegen den Uhrzeigersinn, um das Entfernen des Schlauchs zu erleichtern. Abbruch des Pumpenbetriebs durch Drücken von Taste . Die Pumpe sendet einen Sammelalarm durch das Alarmrelais, wenn die Taste  gedrückt wird. Wird die Taste  beim gleichen Vorgang mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, läuft die Pumpe bei Mindestdrehzahl, um das Austauschen des Schlauchs zu erleichtern. Abbruch des Pumpenbetriebs durch Drücken von Taste .

### 9.2 LCD Farbkontrast

Steht die Pumpe auf **Stopp** (Taste  drücken), wird der Farbkontrast mit den Tasten  und  verringert bzw. erhöht.


## 10. Displayansicht

### 10.1 Während der Dosierung



Anmerkung: Falls eine Nachricht angezeigt wird (z.Bsp. eine Alarmbenachrichtigung) wird die aktuelle Flussrate der aktuellen Einheit überschrieben. Die Prozentanzeige verbleibt gleich

### 10.2 Während des Pumpenstillstandes



## 11. Übersicht der Parameter

	Parameter	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Default
1	Sprache	Englisch	Deutsch	Italienisch	Französisch	Spanisch	<b>Deutsch</b>
2	Passwort	0 - 9999					
3	Statistik	Dosierzeit (h)	Schlauchzeit (h)	Liter			
4	Max. Förderleistung TRG1	0,1 – 100,0 %					<b>100,0%</b>
5	Max. Förderleistung TRG2	0,1 – 100,0 %					<b>10,0%</b>
6	Pumpenbetrieb	Manuell	mA Modus				Manuell für DETER-GENT-Pumpe mA Modus für RINSE-Pumpe
7	Alarm Relais	NO	NC				NO
8	Füllstand Alarm	Stopp	Betrieb				<b>Betrieb</b>
9	Summer	AN	AUS				AN
10	Einheit	ml/h	L/h	%			L/h
11	AN Zeit	0-10000					<b>10</b>
12	AUS Zeit	0-10000					<b>0</b>
13	Verzögerung	0-10000					<b>0</b>
14	mA für 0%	0,0-20,0					<b>0,2</b>
15	mA für max	0,0-20,0					<b>20,0</b>
16	Förderleistung	Kalibr.					\

## 12. Übersicht der Dosierparameter

Modus	Param 1	Param 2	Param 3	Speicher	Trigger	Max. Förderleistung	Dichte
<b>Manuell</b>	AN Zeit Sek <b>(0-10000)</b>	AUS Zeit Sek <b>(0-10000)</b>	VERZÖGERUNG Sek <b>(0-10000)</b>		TRIGGER (Trg 1/ Trg 2)	MAX. FÖRDER-LEISTUNG TRG1 – MAX. FÖRDER-LEISTUNG TRG2 (0,1 – <b>100%</b> )	
<b>Direkte oder umgekehrte mA</b>	mA Eingang für Mindestdosierung <b>(0,0-20,0 mA)</b>	mA Eingang für max. Dosierung <b>(0,0-20,0 mA)</b>			TRIGGER (Trg 1/ Trg 2)	MAX. FÖRDER-LEISTUNG TRG1 – MAX. FÖRDER-LEISTUNG TRG2 (0,1 – <b>100%</b> )	




Default Parameter sind unterstrichen und fettgedruckt

## 13. Übersicht der Alarmanzeigen

Alarm	Dosierung	Display	Summer	Relais	Lösung
<b>Schlauchbruch</b>	Stopp	SCHLAUCHBRUCH	AN falls gewählt	AN falls gewählt	Ersetzen Sie den Schlauch, reinigen Sie die Kontakte und schalten Sie das System
<b>FÜLLSTAND</b>	Stopp falls gewählt	FÜLLSTAND	AN falls gewählt	AN falls gewählt	Stellen Sie die Pegel der Chemikalie
<b>MOTOR</b>	Stopp	MOTOR	AN falls gewählt	AN falls gewählt	Überprüfen Sie die Pumpe

# 1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Explicación de la información de seguridad.



## Uso apropiado y correcto

- La bomba debe usarse para medir químicos alimentados en forma de líquidos.
- Este sistema puede usarse sólo de conformidad con los datos técnicos y las especificaciones enunciadas en el Manual de funcionamiento.
- La bomba sólo debe ser usada si ha sido instalada correctamente y asignada al uso.
- Se prohíbe todo otro uso y modificación.
- La bomba no ha sido diseñada para medir medios gaseosos o sólidos.
- La bomba no puede usarse al aire libre sin una protección adicional (cobertura, techo de protección meteorológica).
- La bomba debe ser operada únicamente por personal autorizado y capacitado, ver la tabla siguiente.
- Es obligatoria la observancia de la información contenida en las instrucciones de funcionamiento en las diferentes fases de la vida útil del sistema.

## Personal técnico

Un empleado calificado es aquel capaz de llevar a cabo las tareas que le han sido asignadas y reconocer posibles riesgos basados en su capacitación, conocimientos y experiencia, como también el conocimiento de las regulaciones en materia.

### Electricista

El electricista es aquel que es capaz de completar el trabajo en los sistemas eléctricos y reconocer y evitar posibles peligros basados independientemente de su capacitación técnica y experiencia, como también el conocimiento de las normas y regulaciones relativas. El electricista debe estar capacitado específicamente para trabajar en un ambiente donde se emplean sistemas eléctricos y conocer las normas y estándares respectivos. Los electricistas deben observar las disposiciones de las directivas estatutarias aplicables relativas a la prevención de accidentes.

### Personal instruido

Una persona instruida es aquella que ha sido capacitada y, si se lo requiere, entrenada en las tareas asignadas y posibles daños que pudieran derivar de un comportamiento inapropiado, como también haber sido instruido en el equipo de protección requerido y en las medidas de protección.

### Equipo de protección

La cubierta transparente cubre el líquido y sirve para prevenir que las personas toquen el rotor en movimiento y previene la medición de pérdidas promedio en el caso de rotura de la manguera.

### Información en caso de una emergencia

Extraer los enchufes de conexión a la red o presionar uno de los botones de parada de emergencia, en el caso de una emergencia.

En caso de fugas de químicos, despresurizar el sistema hidráulico alrededor de la bomba. Observar la hoja de datos de seguridad para el químico base.

## 2. SOBRE EL PRODUCTO

El producto **Kronos** es una bomba peristáltica de medición accionada por un motor a pasos. El químico es transportado por medio de un rotor vaciando en la manguera. No se requieren válvulas para ellos. Esto garantiza una manipulación suave del medio de medición.

Sus aplicaciones típicas son en procesos donde se requiere sólo una presión de descarga baja, como en la medición de químicos en baños galvánicos, en depósitos de clarificación o para la medición de agentes acondicionadores en piscinas de natación (floculantes, carbón activo y químicos).


El cárter está construido con material resistente a los golpes y resistente a químicos PPE con grado de protección IP65.

Está equipado con varias entradas para la configuración de la medición. El motor a pasos significa que la medición es ajustable infinitamente.

A continuación, se incluye una descripción general de las características más importantes:

- Alimentación 100÷240 Vac 50/60 Hz
- Intervalo de salida: consulte la etiqueta de la bomba.
- Potente motor a pasos, velocidad configurable
- Ajuste infinito de la salida de medición manual o externamente mediante señales 0/4-20 mA
- Función cebado (ejecución en alta velocidad)
- Visualización de salida de medición en la pantalla en l/h, ml/m, Gph o %
- Dirección reversible
- Clase de protección del cárter IP 65
- Sistema de frenado tubo
- Fusible 1,6A (20W)

### 3. DIMENSIONES Y GENERALIDADES DISPOSITIVO



1	Cárter: sección superior	8	PCBs 7
2	Cárter: sección central	9	Conector de descarga
3	Cárter: sección inferior	10	Conector de succión
4	Claves de control	11	PCB 9
5	Display LCD	12	Supervisión rotura manguera
6	Tapa transparente	13	Manguera bomba
7	PCB 11	14	Rotor

### 4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y DISEÑO

La bomba dispone de dos componentes:

- Unidad de transmisión (motor a pasos)
- Extremo líquido (rotor, rodillos y manguera bomba)

#### Unidad de funcionamiento

El dispositivo está alojado en un alojamiento plástico resistente. El alojamiento plástico dispone de una sección superior y otra inferior, que están atornilladas juntas. La sección inferior contiene el PCBs para el suministro de energía y los conectores. La sección superior del alojamiento contiene el CPU, el motor y el display PCB con monitor y botones.

El extremo líquido está montado en la parte frontal y está cerrado mediante una tapa transparente empernada como protección contra las lesiones. La manguera de la bomba puede intercambiarse fácilmente después de haber quitado la tapa transparente.



El movimiento rotatorio de los rodetes, presionan y aflojan alternativamente la manguera de la bomba mediante tres rodillos. Como resultado, el líquido es succionado hacia el interior y transportado a través de la manguera de presión.

La bomba es operada por una unidad de funcionamiento. Con ésta se configuran el nivel deseado de medición y el modo. La operación de medición es controlada con la unidad operativa o mediante un contacto externo, entrada de nivel.

## 5. INSTALACIÓN

1. Marcar los orificios en la pared
2. Perforar los orificios de Ø 8 mm e insertar los tarugos suministrados
3. Fijar la abrazadera en la pared
4. Enganchar el dispositivo en la parte superior

Plantilla de fijación



## 6. INSTALACIÓN HIDRÁULICA


Montar las líneas de descarga y succión:

1. Cortar los extremos de las mangueras para que estén derechos.
2. Atornillar en el sombrerete y deslizar sobre la manguera.
3. Atornillar en el extremo de la manguera hasta que se pare sobre la boquilla.
4. Conectar la línea de descarga en la conexión del lado derecho de la manguera.
5. Conectar la línea de succión en la conexión del lado izquierdo de la manguera.
6. Apretar los sombreretes.
7. Para ello, acortar el extremo libre de la línea de succión que sujeta el extremo apenas encima del fondo del contenedor.
8. Si fuera necesario, alimentar una manguera desde la fijación con pérdida hacia el container.

## 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. Colocar un cable de alimentación con una protección contra cortocircuitos y un disyuntor, si fuera necesario, con un - interruptor de parada de emergencia.
2. ¡Asegurarse de que el cable de alimentación esté sin tensión!
3. Romper el pequeño orificio en la parte derecha del lado inferior de la sección posterior mediante un destornillador.
4. Enroscar el tornillo y apretarlo, no el tornillo de la superficie.
5. Insertar los insertos de reducción según el diámetro de cable usado e introducir el conjunto roscado.
6. Alimentar los cables dentro del conjunto roscado.
7. Conectar el cable de alimentación al bloque terminal.
8. Apretar el tornillo de fijación para que el conjunto roscado sea resistente a la humedad.


## 7.1 Conexiones eléctricas



Número de terminales	Descripción			Características eléctricas	
1 - 2	Fuente de alimentación			100÷240 VAC (50–60Hz)	
3 - 4	Disparador 1 señal de entrada			24÷240 VAC o VDC	
5 - 6	Disparador 2 señal de entrada			24÷240 VAC o VDC	
7 - 8	Alarma salida relé			250VAC 8A	
10 - 11	11	Polo + (mA)	Entrada mA	0/4÷20 mA (Entrada impedancia: 200 ohm)	
	10	Polo - (GND)			
13 - 14	Entrada sonda control nivel			Contacto seco (on-off)	
15 ÷ 20	no utilizado.			no utilizado.	
21 - 22	21	Polo +	Zumbador externo	20÷24 VDC	
	22	Polo -			

## 8. UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO

### 8.1 Claves de control



Clave	Descripción
	Arranca y detiene la bomba, envía una alarma colectiva a través del relé de alarma cuando se presione  la tecla. En caso de alarma de nivel (sólo función alarma), alarma flujo y alarma memoria activa, desactiva la señal en la pantalla.
	Usado para "salir" de los diferentes niveles de menú. Antes de salir definitivamente de la fase de programación, se le preguntará si desea guardar los cambios.
	Cuando se lo presiona durante la fase de funcionamiento de la bomba, visualiza cíclicamente los valores programados en la pantalla. Cuando se lo presiona contemporáneamente  o  las teclas, aumenta o disminuye el valor dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado. Durante la programación realiza la función "enter", es decir, confirma la entrada a los diferentes niveles de menú y las modificaciones.
	Utilizado para ejecutar hacia arriba a través del menú
	Utilizado para ejecutar hacia abajo el menú o para el cebado, manteniéndolo allí durante 3 segundos como mínimo, la bomba iniciará a funcionar al 100%. Antes de que haya transcurrido un minuto, se puede parar la bomba presionando la tecla .
	Utilizado para aumentar los valores numéricos a cambiar. Puede usarse para iniciar la dobleificación en modo Batch.
	Utilizado para disminuir los valores numéricos a cambiar.

## 8.2 Menú programación



Puede acceder al menú programación presionando la tecla .

Las teclas   pueden usarse para ejecutar a través de los ítems de menú, con la tecla  usada para acceder a los cambios.

La bomba está programada de fábrica en modo constante. La bomba retorno automáticamente al modo de funcionamiento después de 1 minuto de inactividad. No se guardarán los datos ingresados bajo estas circunstancias.

La tecla  puede usarse para salir de los diferentes niveles de programación.


Con la programación existente, la pantalla mostrará:




## Apartado 1

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite seleccionar un idioma.</p> <p>La bomba está programada de fábrica en alemán.</p> <p>Los cambios pueden realizarse presionando la tecla  , usando las teclas   para configurar el nuevo valor.</p> <p>Presionar  para confirmar y volver al menú principal.</p>

## Apartado 2

Programación	Funcionamiento
	<p>El menú principal visualiza los tiempos de operación de la bomba.</p> <p>Presionando la tecla  se puede acceder a otras estadísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horas tuberías = tiempo funcionamiento tuberías.</li> <li>- Cant. (litros) = cantidad dosificada en litros por la bomba.</li> <li>- Resetear = usar el botón   para resetear los contadores (SÍ) o (NO), después confirmar presionando la tecla .</li> </ul> <p>Presionando la tecla  se volverá al menú principal.</p>


## Apartado 3

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite cambiar el acceso contraseña.</p> <p>Los cambios pueden realizarse presionando la tecla  , usando las teclas   para configurar el nuevo valor.</p> <p>Para deshabilitar la contraseña, ingresar el valor 0000.</p> <p>Presionando la tecla  se volverá al menú principal.</p>

## Apartado 4

Programación	Funcionamiento
<p>Calibrado 2000 ml/h</p>	<p>La bomba puede calibrarse del modo siguiente: la bomba funciona a una velocidad máxima durante 36 seg (versión 10 l/h) o 180 seg (versión 2 l/h), que arranca presionando la tecla .</p> <p>Al final del tiempo, ingresar la cantidad succionada por la bomba usando las teclas   y confirmar presionando la tecla .</p> <p>El valor ingresado se usará para el cálculo del flujo.</p>

## Apartado 5



Estos ítems de menú son diferentes según las configuraciones de menú:


- **Modo manual** (Predeterminado para la bomba DET)
- **Modo mA** (Predeterminado para la bomba RINSE)

### Caso Modo manual:

La bomba dosifica a una velocidad de flujo seleccionada. Si el tiempo OFF está configurado en 0 seg, la bomba funciona continuamente.

La bomba inicia a dosificar después de un tiempo de retardo seleccionable.

Ex. Dosificación manual con disparador:



Si no se selecciona un disparador, el retardo de arranque de la bomba inicia a contarse después de su encendido.

Programación	Funcionamiento
<p>MODO manual ON Tiempo seg</p> <p>↓</p> <p>MODO manual OFF Tiempo seg</p> <p>↓</p> <p>MODO manual Tiempo RETARDO</p>	<p>La bomba funciona en modo constante. El flujo puede regularse sólo manualmente presionando las teclas contemporáneamente para aumentar el flujo, o las teclas   para aumentar el flujo, o las teclas   para disminuirlo.</p> <p>Permite configurar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON Time</b>= Tiempo durante el cual funciona la bomba.</li> <li>• <b>OFF Time</b>= Tiempo durante el cual se para la bomba.</li> <li>• <b>Tiempo RETARDO</b> = tiempo de retardo después del cual la bomba inicia funcionar.</li> </ul>

#### Caso Modo mA:

La bomba dosifica proporcionalmente a una señal de (0)4-20 mA o 20-4(0) mA. Se puede configurar el valor de entrada mA correspondiente a 0% de dosificación y el valor de entrada mA correspondiente a la velocidad máxima de flujo de la bomba. El valor mínimo configurable es 0,2 mA: si la señal de entrada mA es inferior a 0,2 mA la pantalla visualizará "NO INPUT" y la bomba no funcionará. Si el valor de entrada se encuentra fuera del rango que se ha configurado, la pantalla mostrará el porcentaje de dosificación de manera intermitente (0 o 100%).


Por defecto, la bomba está en 0% a 0,2 mA, mientras que está en 100% a 20 mA.

Ex. **Dosificación** mA directa:

Entrada mA para 0% = 5mA

Entrada mA para VELOCIDAD MÁX. FLUJO = 10mA

Velocidad máx. de flujo = 80%




Ex. **Invers** mA dosificación:

Entrada mA para 0% = 10mA

Entrada mA para VELOCIDAD MÁX. FLUJO = 5mA


Velocidad máx. de flujo = 80%



Programación	Funcionamiento
<p>MODO mA MAX DOS @ 20.0mA</p>  <p>MODO mA 0% DOS @ 04.0mA</p>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente a una señal de 0/4-20 mA. Según las configuraciones de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 0mA y dosifica a la frecuencia de configuración máxima cuando recibe 20 mA. Estos dos valores pueden modificarse durante la programación. La frecuencia máxima y mínima puede modificarse durante el funcionamiento, presionando las teclas   contemporáneamente para aumentar el flujo, o las teclas   para disminuirlo.</p>

## Apartado 6

Esto permite configurar las funciones de la bomba del modo siguiente:



## Apartado 7

Programación	Funcionamiento
<p>Unidades L/h</p>	<p>Permite configurar la unidad de medición, que puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L/h= litro por hora.</li> <li>• ml/m= milímetro por minuto.</li> <li>• Gph= Galón por hora.</li> <li>• %= el porcentaje de la velocidad máxima de flujo.</li> </ul>

## Apartado 8

Programación	Funcionamiento
<p>Zumbador On (encendido)</p>	<p>El zumbador se activa cuando hay una condición de alarma. Esto permite configurar el zumbador del sistema en On u Off. Predeterminado = On</p>

## Apartado 9

Programación	Funcionamiento
<p>Alarma nivel Marcha</p>	<p>Esto permite configurar la alarma de nivel del modo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stop</b>= la bomba se detiene.</li> <li>• <b>Run</b>= la bomba sigue funcionando. (Predeterminado)</li> </ul>

## Apartado 10

Programación	Funcionamiento
<p>Alarma relé N. Abierto</p>	<p>Esto permite configurar la alarma relé del modo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N.Open</b>= normalmente abierto. (Predeterminado)</li> <li>• <b>N.Closed</b>= normalmente cerrado.</li> </ul>

## Apartado 11

Programación	Funcionamiento
<p>Velocidad máx. de flujo TRG1 100% 10,000 L</p>	<p>Permite configurar el flujo máximo ofrecido por la bomba, en la recepción de TRG 1, y el modo programado (% o frecuencia) se usa como unidad estándar de medición al visualizar el flujo.</p> <p>Velocidad máx. de flujo TRG1 Predeterminado 100%</p>

## Apartado 12

Programación	Funcionamiento
<p>Velocidad máx. de flujo TRG2 10% 1,000 L</p>	<p>Permite configurar el flujo máximo ofrecido por la bomba, en la recepción de TRG 2, y el modo programado (% o frecuencia) se usa como unidad estándar de medición al visualizar el flujo.</p> <p>Velocidad máx. de flujo TRG2 Predeterminado 10%</p>

## 9. Mantenimiento

### 9.1 Cambio tubo

Con la bomba en **Stop** (presionar la tecla ) presionando la tecla  durante 3 segundos la bomba funciona en sentido contrario a las agujas del reloj a la velocidad mínima para facilitar la extracción de la manguera, para terminar el funcionamiento de la bomba, presionar la tecla . La pompa invierà un allarme collettivo attraverso il relè di allarme quando viene premuto la tecla .


Con el mismo procedimiento presionando la tecla  durante 3 segundos la bomba funciona en el sentido de las agujas del reloj a la velocidad mínima para facilitar la sustitución de la manguera, para terminar el funcionamiento de la bomba, presionar la Tecla .

### 9.2 Contraste LCD


Con la bomba en **Stop** (presionar la tecla ) presionando la tecla  y la tecla  para aumentar o disminuir el contraste.

## 10. Vista monitor

### 10.1 Durante la dosificación



### 10.2 Durante la parada



## 11. Lista parámetros

	Parámetro	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Predeterminado
1	Idiomas	Inglés	Alemán	Italiano	Francés	Español	<b>Alemán</b>
2	Password	0 - 9999					
3	Estadística	Horas dosificación	Horas tubos	Litros			
4	Velocidad máx. de flujo TRG1	0,1 – 100,0 %					<b>100,0%</b>
5	Velocidad máx. de flujo TRG2	0,1 – 100,0 %					<b>10,0%</b>
6	Función bomba	Modo manual	mA Modo				<b>Modo Manual para bomba de DETERGENTE</b> <b>mA Modo para bomba de ENJUAGUE</b>
7	Alarma relé	N. Abierto	N. Cerrado				<b>N. Abierto</b>
8	Alarma nivel	Parada	Run				<b>Run</b>
9	Zumbador	ON	OFF (Apagado)				<b>ON</b>
10	Unidad	ml/h	L/h	%			<b>L/h</b>
11	En tiempo	0-10000					<b>10</b>
12	Tiempo Off	0-10000					<b>0</b>
13	Tiempo Retardo	0-10000					<b>0</b>
14	mA para 0%	0,0-20,0					<b>0,2</b>
15	mA para máx.	0,0-20,0					<b>20,0</b>
16	Velocidad flujo	Calibr.					\

## 12. Tabla parámetros dosificación

Modo	Param 1	Param 2	Param 3	Memoria	Disparador	Velocidad máx. de flujo	Densidad
<b>Manual</b>	Puntualidad seg <b>(0-10000)</b>	OFF Tiempo seg <b>(0-10000)</b>	Tiempo RETARDO seg <b>(0-10000)</b>		Disparador (Trg 1/Trg 2)	Velocidad máx. de flujo TRG1 – Velocidad máx. de flujo TRG 2 (0,1 – <b>100%</b> )	
<b>Directo o inverso mA</b>	mA Entrada para dosificación mín. <b>(0,0-20,0 mA)</b>	mA Entrada para dosificación máx. <b>(0,0-<u>20,0</u> mA)</b>			Disparador (Trg 1/Trg 2)	Velocidad máx. de flujo TRG1 – Velocidad máx. de flujo TRG 2 (0,1 – <b>100%</b> )	

Los parámetros predeterminados están escritos en negrita y subrayado

## 13. Tabla alarmas

Alarma	Dosificación	Display	Zumbador	Relé	Solución
<b>FRENO TUBO</b>	Parada	FRENO TUBO	ON si se ha seleccionado	ON si se ha seleccionado	Reemplace la manguera, limpie los contactos y apagar y encender el sistema
<b>Nivel</b>	Stop si se ha seleccionado	NIVEL	ON si se ha seleccionado	ON si se ha seleccionado	Restablecer el nivel del producto químico
<b>Motor</b>	Parada	MOTOR	ON si se ha seleccionado	ON si se ha seleccionado	Compruebe la bomba

# 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Explication des informations de sécurité



Attention – haute tension



Attention – surface chaude



Attention – zone de danger

## Utilisation conforme

- La pompe ne doit être utilisée que pour mesurer des produits chimiques liquides.
- Le système doit être utilisé conformément aux données techniques et aux spécifications mises en évidence dans le Manuel de fonctionnement.
- La pompe ne peut être utilisée qu'à condition d'avoir été installée et mise en service correctement.
- Toute autre utilisation ou modification est interdite.
- La pompe n'est pas conçue pour mesurer les produits gazeux ou les solides.
- La pompe ne peut être utilisée à l'extérieur sans protection supplémentaire (revêtement, toit de protection contre les intempéries).
- La pompe ne peut être utilisée que par du personnel formé et autorisé, voir le tableau suivant.
- Les informations contenues dans les instructions de fonctionnement doivent être strictement respectées à chaque étape de la durée de vie du système.

## Personnel technique

Un employé qualifié est une personne qui est à même d'évaluer les tâches qui lui sont assignées et d'identifier des risques potentiels, grâce à sa formation, ses connaissances et son expérience techniques, ainsi qu'à sa connaissance des réglementations concernées.

### Electricien

Les électriciens sont des personnes à même d'effectuer des travaux sur des systèmes électriques et d'identifier et éviter des risques potentiels grâce à leur formation et à leur expérience technique, ainsi qu'à leur connaissance des réglementations et normes concernées. Les électriciens doivent être spécialement formés pour l'environnement de travail dans lequel ils exercent et connaître les réglementations et les normes concernées. Les électriciens doivent respecter les dispositions des directives statutaires applicables sur la prévention des accidents.

### Personnel formé

Une personne formée est une personne qui a été instruite et, si nécessaire, formée aux tâches qui lui ont été assignées et aux dangers possibles qui pourraient découler d'une attitude inappropriée, mais à qui ont été également enseignés les équipements et les mesures de protection nécessaires.

### Equipement de protection

Le couvercle transparent sur la tête doseuse sert à empêcher que des personnes ne touchent le rotor en mouvement et à éviter la fuite d'un fluide de dosage en cas de rupture d'un flexible.

### Informations en cas d'urgence

Débrancher la fiche secteur ou presser l'un des boutons d'arrêt d'urgence, si présent, en cas d'urgence.

Si un produit chimique fuit, il est aussi nécessaire de dépressuriser le système hydraulique autour de la pompe. Respecter la fiche de données de sécurité pour les produits chimiques.

## 2. À PROPOS DE CE PRODUIT

Le produit **Kronos** est une pompe de dosage péristaltique actionnée par un moteur pas-à-pas. Le produit chimique est transporté par le rotor exerçant une pression sur le flexible. Aucune vanne n'est nécessaire pour cela. Cela garantit un traitement délicat du fluide dosé.

Les applications typiques sont celles des processus pour lesquels seule une faible pression de refoulement est requise, comme pour le dosage de produits chimiques dans des bains galvaniques, dans des bacs de décantation ou pour le dosage d'agents de conditionnement dans des piscines (floculants, charbon actif et produits chimiques).


Le logement est réalisé en PPE antichoc et résistant aux produits chimiques avec un degré de protection IP65.

Il est équipé de plusieurs entrées pour la configuration du dosage. Le moteur pas-à-pas permet de régler le dosage à l'infini.

Aperçu général des caractéristiques principales :

- Alimentation 100÷240 Vac 50/60 Hz
- Plage de débit : voir l'étiquette de la pompe.
- Moteur pas-à-pas puissant, vitesse configurable
- Réglage infini du débit de dosage aussi bien manuellement que de l'extérieur via les signaux 0/4-20 mA
- Fonction d'amorçage (fonctionnement à grande vitesse)
- Affichage du débit de dosage sur l'écran en l/h, ml/m, Gph ou %.
- Sens réversible
- Degré de protection du logement IP65
- Système de rupture du tube
- Fusible 1,6A (20W)

### 3. DIMENSIONS ET APERCU DU PRODUIT



<b>1</b>	Logement : section supérieure	<b>8</b>	Circuits imprimés 7
<b>2</b>	Logement : section centrale	<b>9</b>	Connecteur de refoulement
<b>3</b>	Logement : section inférieure	<b>10</b>	Connecteur d'aspiration
<b>4</b>	Touches de commande	<b>11</b>	Circuit imprimé 9
<b>5</b>	Ecran LCD	<b>12</b>	Contrôle rupture flexible
<b>6</b>	Couvercle transparent	<b>13</b>	Flexible de pompe
<b>7</b>	Circuit imprimé 11	<b>14</b>	Rotor

### 4. DESIGN ET DESCRIPTION FONCTIONNELLE

La pompe est composée de deux éléments principaux :

- Unité d'entraînement (moteur pas-à-pas)
- Tête doseuse (rotor, galets et flexible de pompe)

#### Unité de fonctionnement

L'appareil est abrité dans un logement en plastique robuste. Le logement en plastique est composé d'une section supérieure et d'une section inférieure, qui sont vissées ensemble. La section inférieure contient les circuits imprimés pour l'alimentation et les connecteurs.

La section supérieure du logement abrite l'unité centrale, le moteur et l'affichage des circuits imprimés avec écran et boutons.

La tête doseuse est montée à l'avant et est fermée par un couvercle transparent vissé pour la protéger et éviter tout endommagement. Le flexible de pompe peut facilement être changé une fois que le couvercle transparent a été retiré.

Le mouvement de rotation des rotors presse et relâche tour à tour le flexible de pompe à l'aide de trois galets. Le liquide est ainsi aspiré à l'intérieur et transporté à travers le flexible de pression.


La pompe est actionnée par l'unité de fonctionnement. Le niveau et le mode de dosage désirés sont configurés avec. L'opération de dosage est contrôlée par l'unité de fonctionnement ou via un contact externe, l'entrée de niveau.

## 5. INSTALLATION

1. Marquer les emplacements des trous sur le mur
2. Percer les trous Ø 8 mm et introduire les goujons fournis
3. Fixer le support au mur
4. Accrocher l'appareil dessus

5.

Gabarit de fixation



## 6. INSTALLATION HYDRAULIQUE


Monter les lignes d'aspiration et de refoulement :

1. Couper les extrémités des flexibles de façon à ce qu'elles soient droites.
2. Visser l'écrou borgne et le glisser sur le flexible.
3. Visser le tuyau terminal jusqu'à ce qu'il s'arrête par-dessus la buse.
4. Raccorder la ligne de refoulement au raccord droit du flexible.
5. Raccorder la ligne d'aspiration au raccord gauche du flexible.
6. Resserrer les écrous borgnes.
7. Pour ce faire, raccourcir l'extrémité libre de la ligne d'aspiration de façon à ce que l'extrémité se trouve juste au-dessus du fond du conteneur.
8. Si nécessaire, alimenter un tuyau depuis le raccord de fuite jusqu'au conteneur.

## 7. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1. Poser un câble d'alimentation avec protection contre les courts-circuits et interrupteur secteur, si nécessaire, avec inter-rupteur d'arrêt d'urgence.
2. S'assurer que le câble d'alimentation secteur reste bien hors tension !
3. Percer le petit trou tout à droite sur le côté inférieur de la section arrière à l'aide d'un tournevis.
4. Visser la vis correspondante et serrer, et non la vis de perçage.
5. Introduire les inserts de réduction selon le diamètre du câble utilisé et introduire l'assemblage fileté.
6. Alimenter le câble secteur dans l'assemblage fileté.
7. Brancher le câble secteur à la plaque à bornes.
8. Serrer la vis de serrage de façon à ce que le montage fileté soit résistant à l'humidité.

## 7.1 Raccordements électriques



Numéro borne	Description			Caractéristiques électriques	
1 - 2	Alimentation électrique			100÷240 VAC (50–60Hz)	
3 - 4	Trigger 1 signal d'entrée			24÷240 VAC ou VDC	
5 - 6	Trigger 2 signal d'entrée			24÷240 VAC ou VDC	
7 - 8	Sortie relais alarme			250VAC 8A	
10 - 11	11	Pôle + (mA)	Entrée mA	0/4÷20 mA (Impédance d'entrée : 200 ohm)	
	10	Pôle - (MISE A LA TERRE)			
12 - 13	Entrée sonde de contrôle de niveau			Contact sec (on-off)	
15 ÷ 20	Non utilisé			Non utilisé	
21 - 22	21	Pôle +	Buzzer externo	20÷24 VDC	
	22	Pôle -			

## 8. UNITÉ DE FONCTIONNEMENT

### 8.1 Touches de commande



Touche	Description
<b>START STOP</b>	Démarre et arrête la pompe, il envoie une alarme collective via le relais d'alarme lorsque la touche <b>START STOP</b> est enfoncé. En cas d'alarme de niveau (fonction alarme seulement), d'alarme de flux et d'alarme de mémoire active, elle permet de désactiver le signal sur l'écran.
<b>ESC</b>	Touche utilisée pour sortir des différents niveaux du menu. Avant de quitter définitivement une phase de programmation, il vous sera demandé si vous souhaitez sauvegarder les modifications.
<b>ENTER PROG</b>	Lorsque cette touche est pressée pendant la phase d'exploitation de la pompe, elle permet d'afficher sur l'écran de façon cyclique les valeurs programmées. La pression simultanée de la touche <b>▲</b> ou <b>▼</b> permet d'augmenter ou de diminuer une valeur selon le mode de fonctionnement sélectionné. Lors de la programmation, elle exécute la fonction "enter", c'est à dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ceux-ci.
<b>TOUCHE HAUT (▲)</b>	Touche utilisée pour parcourir le menu vers le haut.
<b>TOUCHE BAS (▼)</b>	Touche utilisée pour parcourir le menu vers le bas ou pour l'amorçage, en la maintenant appuyée au moins 3 secondes, la pompe commence à fonctionner à 100 %. Avant qu'une minute ne se soit écoulée, vous pouvez arrêter la pompe en appuyant sur la touche <b>START STOP</b> .
<b>TOUCHE AVANT (◀)</b>	Touche utilisée pour augmenter les valeurs numériques à modifier. Peut être utilisée pour démarrer le dosage en mode Batch.
<b>TOUCHE ARRIÈRE (▶)</b>	Touche utilisée pour diminuer les valeurs numériques à modifier.

## 8.2 Menu de programmation



Vous pouvez accéder au menu de programmation en pressant la touche .

Les touches   peuvent être utilisées pour parcourir les différents points du menu, la touche  servant à accéder aux modifications.

En usine, la pompe est programmée en mode constant. La pompe retourne automatiquement au mode de fonctionnement au bout d'une minute d'inactivité. Toute donnée saisie dans ces circonstances ne sera pas sauvegardée.

La touche  peut être utilisée pour sortir des différents niveaux de programmation.


Au moment de quitter la programmation, l'écran affiche ceci :



## Paragraphe 1

Programmation	Opération
	<p>Permet de sélectionner la langue. En usine, la pompe est configurée en allemand. Les modifications peuvent être effectuées en pressant la touche , puis en utilisant les touches   pour régler la nouvelle valeur.</p> <p>Appuyer sur  pour confirmer et retourner au menu principal.</p>

## Paragraphe 2

Programmation	Opération
	<p>Le menu principal affiche les temps de fonctionnement de la pompe. Presser la touche  permet d'accéder à d'autres statistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heures tubage = temps de fonctionnement tubage.</li> <li>- Q.té (litres) = quantité dosée par la pompe en litres.</li> <li>- Réinitialiser = utiliser les touches   pour réinitialiser les compteurs (OUI) ou autre (NON), puis confirmer en pressant la touche .</li> </ul> <p>Presser la touche  permet de retourner au menu principal.</p>

## Paragraphe 3

Programmation	Opération
	<p>Permet de modifier le mot de passe d'accès. Les modifications peuvent être effectuées en pressant la touche , puis en utilisant les touches   pour régler la nouvelle valeur.</p> <p>Pour désactiver le mot de passe, saisir le code : 0000.</p> <p>Presser la touche  permet de retourner au menu principal.</p>

## Paragraphe 4

Programmation	Opération
<p>Calibrage 2000 ml/h</p>	<p>La pompe peut être calibrée comme suit :</p> <p>La pompe fonctionne à la vitesse maximale pendant 36 sec. (version 10 l/h) ou 180 sec. (version 2 l/h), et démarre grâce à la pression de la touche .</p> <p>A la fin de ce laps de temps, saisir la quantité aspirée par la pompe à l'aide des touches   et confirmer en pressant la touche .</p> <p>Le nombre saisi sera utilisé pour les calculs de débit.</p>

## Paragraphe 5



Ces articles de menu sont différents selon les réglages du menu :


- **Mode manuel** (Défaut pour la pompe DET)
- **Mode mA** (Défaut pour la pompe RINSE)

Exemple du **Mode manuel** :

La pompe dose selon le débit sélectionné. Si l'intervalle OFF est réglé sur 0 sec., la pompe fonctionne de façon continue.

La pompe démarre le dosage après un délai réglable.

Ex. : dosage manuel avec trigger :



Si aucun trigger n'est sélectionné, la pompe commence le décompte du délai après l'allumage.

Programmation	Opération
<p>MODE manuel Sec. intervalle ON</p>  <p>MODE manuel Sec. intervalle OFF</p>  <p>MODE manuel Sec. délai</p>	<p>La pompe fonctionne en mode constant. Le débit ne peut être réglé que manuellement en pressant les touches  simultanément pour augmenter le débit, ou les touches    pour le diminuer.</p> <p>Permet de régler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intervalle ON</b> = Laps de temps pendant lequel la pompe fonctionne.</li> <li>• <b>Intervalle OFF</b> = Laps de temps pendant lequel la pompe est arrêtée.</li> <li>• <b>DÉLAI</b> = laps de temps après lequel la pompe commence à fonctionner.</li> </ul>

### Exemple du Mode mA :

La pompe dose proportionnellement à un signal de (0)4-20 mA ou 20-4(0) mA. Il est possible de régler la valeur d'entrée mA correspondant à 0 % du dosage et la valeur d'entrée mA correspondant au débit maximum de la pompe. La valeur minimale programmable est 0,2 mA : si le signal d'entrée mA est inférieur à 0,2 mA, l'écran affiche "NO INPUT" et la pompe ne fonctionne pas. Si la valeur d'entrée est en dehors de la plage programmée, l'écran montre le pourcentage de dosage clignotant (0 ou 100%).


Par défaut, la pompe est à 0% à 0,2 mA et à 100% à 20 mA.

Ex. : Dosage mA **direct** :

Entrée mA pour 0 % = 5 mA

Entrée mA pour DÉBIT MAX = 10 mA

Débit max. = 80 %




Ex. : Dosage mA **inverse** :

Entrée mA pour 0 % = 10mA

Entrée mA pour DÉBIT MAX = 5mA


Débit max. = 80 %



Programmation	Opération
<p>MODE mA DOS. MAX. à 20,0 mA</p>  <p>MODE mA 0 % DOS. à 04,0 mA</p>	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal de 0/4-20mA. Sur la base des réglages d'usine, la pompe interrompt le dosage à 0mA et dose à la fréquence maximum lorsqu'elle reçoit 20mA. Ces deux valeurs peuvent être modifiées lors de la programmation. Les fréquences minimum et maximum peuvent être modifiées pendant le fonctionnement en pressant les touches   simultanément pour augmenter le débit, ou les touches   pour le diminuer.</p>

## Paragraphe 6

Permet de régler les fonctions de la pompe comme suit :



## Paragraphe 7

Programmation	Opération
<p>Unités L/h</p>	<p>Permet de régler l'unité de mesure, qui peut s'exprimer en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L/h = litre par heure.</li> <li>• ml/m = millilitre par minute.</li> <li>• Gph = gallon par heure.</li> <li>• % = le pourcentage du débit maximum.</li> </ul>

## Paragraphe 8

Programmation	Opération
<p>Signal sonore On</p>	<p>Le signal sonore est actif lorsqu'il y a une condition d'alarme. Permet de régler le signal sonore, On ou Off. Défaut = On</p>

## Paragraphe 9

Programmation	Opération
<p>Alarme niveau Marche</p>	<p>Permet de régler l'alarme de niveau comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arrêt</b> = la pompe s'arrête.</li> <li>• <b>Marche</b> = la pompe continue de fonctionner. (Défaut)</li> </ul>

## Paragraphe 10

Programmation	Opération
<p>Relais alarme Ouvert n.</p>	<p>Permet de régler le relais d'alarme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ouvert n</b> = ouvert normalement. (Défaut)</li> <li>• <b>Fermé n</b> = fermé normalement.</li> </ul>

## Paragraphe 11

Programmation	Opération
Débit max. TRG 1 100 % 10,000 L	Permet de régler le débit maximum proposé par la pompe à la réception de TRG 1, et le mode programmé (% ou fréquence) est utilisé comme l'unité standard de mesure lors de l'affichage du débit.  DÉBIT MAX. TRG1 Défaut 100%

## Paragraphe 12

Programmation	Opération
Débit max. TRG 2 10 % 1,000 L	Permet de régler le débit maximum proposé par la pompe à la réception de TRG 2, et le mode programmé (% ou fréquence) est utilisé comme l'unité standard de mesure lors de l'affichage du débit.  DÉBIT MAX. TRG2 Défaut 10%

## 9. Entretien

### 9.1 Changement tubage

Lorsque la pompe est à l'**arrêt** (presser la touche ), en pressant la touche  pendant au moins 3 secondes la pompe fonctionne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la vitesse minimum afin de faciliter le retrait du flexible, pour interrompre le fonctionnement de la pompe presser la touche . La pompe enverra une alarme collective via le relais d'alarme lorsque la touche  est enfoncee.


En suivant la même procédure, en pressant la touche  pendant au moins 3 secondes la pompe fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre à la vitesse minimum afin de faciliter la mise en place du flexible, pour interrompre le fonctionnement de la pompe presser la touche .

### 9.2 Contraste LCD

Avec la pompe à l'**arrêt** (presser la touche ), en pressant les touches  et  pour augmenter ou réduire le contraste.


## 10. Affichage écran

### 10.1 Pendant le dosage



Remarque : Quand il y a un message pour montrer (c'est à dire un message d'alarme), le taux d'information de débit de courant dans l'unité du courant est surécrit. Le pourcentage reste.

### 10.2 Pendant l'arrêt



## 11. Liste des paramètres

	Paramètre	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Par défaut
1	Langue	Anglais	Allemand	Italien	Français	Espagnol	<b>Anglais</b>
2	Mot de passe	0 - 9999					
3	Statistiques	Heures dosage	Heures tubage	Litres			
4	Débit max. TRG1	0,1 – 100,0 %					<b>100,0 %</b>
5	Débit max. TRG2	0,1 – 100,0 %					<b>10,0%</b>
6	Fonction pompe	Mode manuel	Mode mA				Mode manuel pour la pompe DETERGENT Mode mA pour pompe de RINÇAGE
7	Relais alarme	Ouvert n.	Fermé n.				<b>Ouvert n.</b>
8	Alarme niveau	Arrêt	Marche				<b>Marche</b>
9	Signal sonore	ON	OFF				<b>ON</b>
10	Unité	ml/h	L/h	%			<b>L/h</b>
11	Intervalle On	0-10000					<b>10</b>
12	Intervalle Off	0-10000					<b>0</b>
13	Délai	0-10000					<b>0</b>
14	mA pour 0 %	0,0-20,0					<b>0,2</b>
15	mA pour max	0,0-20,0					<b>20,0</b>
16	Débit	Calibr.					\

## 12. Tableau paramètres de dosage

Mode	Param 1	Param 2	Param 3	Mémoire	Trigger	Débit max.	Densité
<b>Manuel</b>	Sec. intervalle ON <b>(0-10000)</b>	Sec. intervalle OFF <b>(0-10000)</b>	DÉLAI sec. <b>(0-10000)</b>		TRIGGER (Trig 1/Trig 2)	DÉBIT MAX. TRG1 - DÉBIT MAX. TRG2 (0,1 – <b>100 %</b> )	
<b>mA direct ou inversé</b>	Entrée mA pour dosage min. <b>(0,0-20,0 mA)</b>	Entrée mA pour dosage max. <b>(0,0-20,0 mA)</b>			TRIGGER (Trig 1/Trig 2)	DÉBIT MAX. TRG1 - DÉBIT MAX. TRG2 (0,1 – <b>100 %</b> )	

Les paramètres par défaut sont inscrits en gras et sont soulignés

## 13. Tableau alarmes

Alarme	Dosage	Ecran	Signal sonore	Relais	Solution
<b>Rupture tube</b>	Arrêt	RUPTURE TUBE	ON si sélectionné	ON si sélectionné	Remplacer le tuyau, nettoyer les contacts et le cycle d'alimentation du système
<b>Niveau</b>	Arrêt si sélectionné	NIVEAU	ON si sélectionné	ON si sélectionné	Rétablissement le niveau du produit chimique
<b>Moteur</b>	Arrêt	MOTEUR	ON si sélectionné	ON si sélectionné	Vérifiez la pompe

# 1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Spiegazione delle istruzioni di sicurezza.

 Attenzione – alta tensione

 Attenzione – superficie calda

 Attenzione – zona di pericolo

## Uso corretto e indicato

- Usare la pompa solo per dosare i liquidi chimici di rabbocco.
- Usare il sistema conformemente ai dati e alle specifiche tecniche evidenziate nel Manuale Operativo.
- Usare la pompa solo se correttamente installata e messa in servizio.
- Utilizzi diversi o modifiche sono espressamente vietate.
- La pompa non è stata concepita per dosare mezzi gassosi o solidi.
- La pompa non può essere utilizzata all'aperto senza protezioni aggiuntive (coperture, tetto per la protezione dalle intemperie).
- La pompa dovrà essere azionata solo da personale autorizzato ed addestrato, si veda la tabella in basso.
- L'operatore è tenuto a rispettare le informazioni contenute nelle istruzioni operative durante le diverse fasi della vita utile del sistema.

## Personale tecnico

Con personale qualificato s'intende un tecnico in grado di valutare gli incarichi assegnatigli e di riconoscere i possibili rischi sulla base dell'addestramento tecnico ricevuto, delle conoscenze e dell'esperienza maturata, ma anche sulla base della conoscenza delle normative applicabili.

### Elettricista

Con elettricista s'intende un tecnico in grado di completare i lavori sui sistemi elettrici e di riconoscere ed impedire autonomamente eventuali rischi sulla base dell'addestramento e dell'esperienza tecnica maturata, ma anche della conoscenza degli standard e delle normative applicabili. Gli elettricisti dovrebbero ricevere un training specifico per l'ambiente operativo in cui lavorano e conoscere gli standard e le normative applicabili. Gli elettricisti devono ottemperare ai provvedimenti delle direttive nazionali applicabili in materia di prevenzione degli incidenti.

### Personale addestrato

Con personale addestrato s'intende il personale che ha ricevuto una formazione e, se richiesto, un training negli incarichi assegnatigli e sui possibili pericoli connessi con comportamenti non idonei, sulle attrezzature e le misure protettive richieste.

### Attrezzature protettive

Il coperchio trasparente sulla testa dosatrice serve per impedire che le persone possano entrare in contatto con il rotore in movimento e che vengano misurate le perdite di liquido in caso di rottura del tubo.

### Informazioni in caso di emergenza

Scollegare l'alimentazione di rete o premere uno dei pulsanti per l'arresto di emergenza, laddove presenti, in caso di emergenza.

In caso di fuoriuscita del liquido chimico di rabbocco, depressoalizzare il sistema idraulico attorno alla pompa. Osservare la scheda di dati di sicurezza per il prodotto chimico di rabbocco.

## 2. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**Kronos** è una pompa dosatrice peristaltica azionata da un motore passo-passo. Il liquido chimico di rabbocco viene trasportato grazie al motore che preme sul tubo. Non sono richieste valvole. Questo assicura che il mezzo dosato sia trattato delicatamente.

Questo tipo di pompa viene generalmente impiegata nei processi che richiedono una pressione di scarico bassa, come il dosaggio di prodotti chimici nei bagni galvanici, nei serbatoi di chiarificazione o per dosare i condizionanti nelle piscine (flocculanti, carbone attivo e chimici).


L'alloggio è realizzato in PPE resistente agli agenti chimici e a prova d'urto con classe di protezione IP65.

È dotata di diversi ingressi per la configurazione del dosaggio. Il motore passo-passo consente di regolare all'infinito il dosaggio.

Di seguito è fornita una panoramica delle caratteristiche principali:

- Alimentazione 100+240 Vac 50/60 Hz
- Range di uscita: vedere etichetta pompa.
- Motore passo-passo potente, velocità configurabile.
- Regolazione infinita dell'uscita di dosaggio, sia manualmente che esternamente attraverso i segnali 0/4-20 mA
- Funzione adescante (funzionamento ad alta velocità)
- Visualizzazione dell'uscita di dosaggio sul display in l/h, ml/m, grafico o %
- Inversione della direzione
- Classe di protezione dell'alloggio IP65
- Sistema d'interruzione del tubo
- Fusibile 1,6 A (20 W)

### 3. DIMENSIONI E PANORAMICA DEL DISPOSITIVO



1	Alloggio: sezione superior	8	PCBs 7
2	Alloggio: sezione centrale	9	Connettore di scarico
3	Alloggio: sezione inferiore	10	Connettore di aspirazione
4	Tasti di comando	11	PCB 9
5	Schermo LCD	12	Monitoraggio della rottura del tubo
6	Coperchio trasparente	13	Tubo della pompa
7	PCB 11	14	Rotore

### 4. DESIGN E DESCRIZIONE FUNZIONALE

La pompa comprende due componenti principali:

- Unità di azionamento (motore passo –passo)
- Testa dosatrice (rotore, rulli e tubo della pompa)

#### Unità operativa

Il dispositivo è ospitato in un alloggio in plastica resistente composto da sezioni superiori e inferiori avvitate insieme. La sezione inferiore contiene il PBC per l'alimentazione e i connettori.

La sezione superiore dell'alloggio ospita il CPU, il motore e il display del PCB con lo schermo e i pulsanti.

La testa dosatrice è montata frontalmente ed è chiusa da un coperchio trasparente avvitato che la protegge dall'esterno. Il tubo della pompa può essere facilmente sostituito dopo aver rimosso il coperchio trasparente.


Il movimento rotatorio dei rotori preme e distende alternativamente il tubo della pompa attraverso tre rulli. Di conseguenza, il liquido viene aspirato e trasportato attraverso il tubo flessibile.

La pompa viene azionata dall'unità motrice. Attraverso tale unità, è possibile configurare la modalità e il livello di dosaggio desiderato. Il dosaggio è controllato con l'unità motrice o attraverso un contatto esterno, l'ingresso del livello.

## 5. INSTALLAZIONE

1. Segnare sulla parete i fori alesati
2. Perforare dei fori da 8 mm di diametro e inserire le spine fornite
3. Fissare la staffa al muro
4. Appendere il dispositivo sopra la staffa

Modello di fissaggio



## 6. INSTALLAZIONE IDRAULICA


Installare le linee di aspirazione e scarico:

1. Tagliare le parti terminali dei tubi in modo che siano dritti.
2. Avvitare il dado cieco e farlo scorrere sul tubo.
3. Avvitare la parte terminale del tubo finché non si blocca sull'ugello.
4. Collegare la linea di scarico al collegamento del tubo di destra.
5. Collegare la linea di aspirazione al collegamento del tubo di sinistra.
6. Serrare i dadi ciechi.
7. Per farlo, accorciare la parte terminale libera della linea di aspirazione in modo che si trovi appena sopra al fondo del contenitore.
8. Se necessario, alimentare una linea del tubo dal raccordo di trafilamento nel contenitore.

## 7. INSTALLAZIONE ELETTRICA

1. Stendere un cavo di corrente con protezione contro il corto circuito e interruttore di rete e, se necessario, un interruttore per l'arresto d'emergenza.
2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione di rete non sia attivo!
3. Allargare il piccolo foro alesato che si trova in fondo a destra della sezione posteriore attraverso un giravite.
4. Avvitare la vite corrispondente e serrare.
5. Inserire i riduttori in base al diametro di cavo utilizzato e inserire il gruppo filettato.
6. Inserire il cavo di corrente nel gruppo filettato.
7. Collegare il cavo di corrente al blocco terminale.
8. Serrare la vite di serraggio in modo che il gruppo filettato sia a prova di umido.


## 7.1 Connessioni elettriche



Numero di terminale	Descrizione			Specifiche elettriche		
1 - 2	Alimentazione di corrente			100÷240 VAC (50–60Hz)		
3 - 4	Innesco 1 segnale d'ingresso			24÷240 VAC or VDC		
5 - 6	Innesco 2 segnale d'ingresso			24÷240 VAC or VDC		
7 - 8	Uscita del relè di allarme			250VAC 8A		
10 - 11	11 Polo + (mA)	mA Ingresso		0/4÷20 mA (Impedenza ingresso: 200 ohm)		
	10 Polo - (GND)					
13 - 14	Ingresso per sonda di controllo di Livello			Contatto privo di tensione (on-off)		
15 ÷ 20	Non usato			Non usato		
21 - 22	21 Polo +	Buzzer esterno		20÷24 VDC		
	22 Polo -					

## 8. UNITÀ OPERATIVA

### 8.1 Tasti di comando



Tasto	Descrizione
	Avvia e arresta la pompa, invia un allarme collettivo attraverso il relè di allarme quando viene premuto il tasto . In caso di allarme di livello (solo funzione di allarme), allarme di flusso e allarme di memoria attiva, disattiva il segnale sul display.
	Usato per "uscire" dai diversi livelli di menù. Prima di uscire definitivamente dalla fase di programmazione, verrà chiesto all'operatore se desidera salvare eventuali modifiche.
	Premuto durante la fase operativa della pompa, visualizza ciclicamente i valori programmati sul display.  Premendo insieme i tasti  o , aumenta o riduce il valore in base alla modalità operativa selezionata. Durante la programmazione, svolge una funzione di "invio", ossia conferma l'inserimento ai diversi livelli di menù e le modifiche apportate.
	Usato per scorrere verso l'alto il menù
	Usato per scorrere verso il basso il menù o per l'adescamento, tenendolo premuto per almeno 3 secondi, la pompa inizia a lavorare al 100%. Prima che sia trascorso un minuto, è possibile fermare la pompa premendo il tasto .
	Serve per aumentare i valori numerici da modificare. Può essere utilizzato per avviare il dosaggio in modalità Lotto.
	Usato per diminuire i valori numerici da modificare.

## 8.2 Menù di programmazione


Si può accedere al menù di programmazione premendo il tasto .

Si possono usare i tasti   per scorrere le voci di menù, mentre il tasto  serve per accedere alle modifiche.


La pompa è programmata di default in modalità costante. La pompa torna automaticamente alla modalità operativa dopo 1 minuto d'inattività. In questo caso però, i dati inseriti non saranno salvati.

Usare il tasto  per uscire dai diversi livelli di programmazione.

Uscendo dalla programmazione, si visualizzerà:



 per confermare la selezione.



## Paragrafo 1

Programmazione	Operazione
Lingua Tedesca	<p>Consente di selezionare la lingua. La pompa è configurata di default in tedesca.</p> <p>Per effettuare modifiche, premere il tasto , quindi usare i tasti   per impostare un nuovo valore.</p> <p>Premere  per confermare e tornare al menù principale.</p>

## Paragrafo 2

Programmazione	Operazione
Statistica Ore	<p>Il menù principale visualizza il numero di volte in cui è stata azionata la pompa.</p> <p>Premendo il tasto  si accede ad altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ore di tubo = ore di funzionamento dei tubi.</li> <li>- Q.tà (litri) = quantità dosata dalla pompa in litri.</li> <li>- Reset = usare i tasti   per resettare i contatori (SI) o altrimenti (NO), quindi confermare premendo il tasto .</li> </ul> <p>Premendo il tasto  si torna al menù principale.</p>

## Paragrafo 3

Programmazione	Operazione
Mod. Password *****	<p>Consente di modificare la password d'accesso.</p> <p>Effettuare le modifiche premendo il tasto , quindi usare i tasti   per configurare il nuovo valore.</p> <p>Per disabilitare la password, inserire il valore 0000.</p> <p>Premendo il tasto  si ritorna al menù principale.</p>

#### Paragrafo 4

Programmazione	Operazione
Calibrazione 2000 ml/h	Per calibrare la pompa, procedere come segue:  la pompa gira a massima velocità per 36 sec (versione 10 l/h) o 180 sec (versione 2 l/h), avviandola con il tasto   Alla fine di questo periodo, inserire la quantità aspirata usando i tasti   e confermare con il tasto   La cifra inserita serve per i calcoli di flusso.

#### Paragrafo 5



Queste voci di menù sono diverse in base alle configurazioni dei menu :


- **Modalità manuale** (Default per pompa DET)
- **Modalità mA** (Default per pompa RINSE)

#### Modalità Manuale:

La pompa esegue il dosaggio alla portata di flusso selezionata. Impostando Tempo di OFF su 0 sec, la pompa lavorerà in maniera ininterrotta.

La pompa avvia il dosaggio dopo il tempo di ritardo selezionabile.

Es.: Dosaggio manuale con innesco.



Se non si seleziona un innesco, la pompa avvia il ritardo contando a partire dall'accensione.

Programmazione	Operazione
<p>Modalità manuale Sec. tempo ON</p> <p>Modalità manuale Sec. tempo OFF</p> <p>Modalità manuale Sec. tempo RITARDO</p>	<p>La pompa lavora in modalità costante. Il flusso può essere regolato solo manualmente premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare il flusso o i tasti   per ridurlo.</p> <p>Consente di configurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tempo di ON</b> = Tempo di lavoro della pompa.</li> <li>• <b>Tempo di OFF</b> = Tempo di arresto della pompa.</li> <li>• <b>Tempo di DELAY</b> = tempo di ritardo al termine del quale la pompa si avvia.</li> </ul>

### Modalità mA:

La pompa dosa in proporzione ad un segnale di (0)4-20 mA o di 20-4(0) mA. È possibile impostare il valore mA corrispondente allo 0% di dosaggio e il valore d'ingresso mA corrispondente alla portata massima di flusso della pompa. Il valore minimo impostabile è 0,2 mA: se il segnale di ingresso mA è inferiore a 0,2 mA il display visualizza "NO INPUT" e la pompa non dosa. Se il valore di ingresso è al di fuori del range impostato, il display mostra la percentuale di dosaggio lampeggiante (0 o 100%).


Per impostazione predefinita, la pompa è allo 0% a 0,2 mA, mentre è al 100% a 20 mA.

#### Es.: Dosaggio mA diretto:

Ingresso mA per 0% = 5 mA

Ingresso mA per PORTATA DI FLUSSO MAX = 10 mA

Portata di flusso massima = 80%




#### Es.: Dosaggio mA inverso:

Ingresso mA per 0% = 10mA


Ingresso mA per PORTATA DI FLUSSO MAX = 5mA

Portata di flusso massima = 80%



Programmazione	Operazione
<p>Modalità mA MAX DOS @ 20.0mA</p> <p>Modalità mA 0% DOS @ 04.0mA</p>	<p>La pompa dosa in proporzione ad un segnale di 0/4-20 mA. In base alle impostazioni di default, la pompa interrompe il dosaggio a 0mA e dosa alla frequenza impostata massima quando riceve 20 mA. Questi due valori possono essere modificati durante la programmazione. È possibile modificare la frequenza massima e quella minima durante il funzionamento premendo contemporaneamente i tasti  per aumentare il flusso o i tasti  per ridurlo.</p>

## Paragrafo 6



## Paragrafo 7

Programmazione	Operazione
<p>Unità L/h</p>	<p>Consente di configurare l'unità di misura, che può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L/h = litro all'ora.</li> <li>• ml/m = millimetro al minuto.</li> <li>• Gph = Gallone all'ora.</li> <li>• % = percentuale della portata massima.</li> </ul>

## Paragrafo 8

Programmazione	Operazione
<p>Avvisatore acustico On</p>	<p>L'avvisatore acustico è attivo quando esiste una condizione di allarme. Questo consente di importare l'avvisatore acustico del sistema su On o Off. Default = On</p>

## Paragrafo 9

Programmazione	Operazione
<p>Allarme livello Funzionamento</p>	<p>Consente di configurare come segue l'allarme di livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arresto</b> = la pompa si arresta</li> <li>• <b>Funzionamento</b> = la pompa continua a lavorare. (Default)</li> </ul>

## Paragrafo 10

Programmazione	Operazione
<p>Relè allarme N.Aperto</p>	<p>Consente di configurare come segue il relè dell'allarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N.Aperto</b> = normalmente aperto. (Default)</li> <li>• <b>N.Chiuso</b> = normalmente chiuso.</li> </ul>

## Paragrafo 11

Programmazione	Operazione
Portata max TRG1 100% 10,000 L	Consente di configurare il flusso massimo offerto dalla pompa al ricevimento di TRG 1, e si usa la modalità programmata (% o frequenza) come l'unità di misura standard quando si visualizza il flusso.  PORTATA MAX. TRG 1  Default 100%

## Paragrafo 12

Programmazione	Operazione
Portata max TRG2 10% 1,000 L	Consente di configurare il flusso massimo offerto dalla pompa al ricevimento di TRG 2, e si usa la modalità programmata (% o frequenza) come l'unità di misura standard quando si visualizza il flusso.  PORTATA MAX. TRG 2  Default 10%

## 9. Manutenzione

### 9.1 Sostituzione dei tubi

Con la pompa in Arresto (premere il tasto ), se si preme per almeno 3 secondi il tasto  la pompa inizia a funzionare in senso antiorario alla massima velocità per facilitare la rimozione del tubo. Per arrestare la pompa, premere il tasto .

Con la stessa procedura, se si preme per almeno 3 secondi il tasto  la pompa inizia a funzionare in senso orario alla massima velocità per facilitare la rimozione del tubo. Per arrestare la pompa, premere il tasto .


La pompa invierà un allarme collettivo attraverso il relè di allarme quando viene premuto il tasto .

### 9.2 Contrasto LCD

Con la pompa in Arresto (premere il tasto ), premere i tasti  e  per aumentare o ridurre il contrasto.


## 10. Visualizzazione del display

### 10.1 Durante il dosaggio



Nota: Quando c'è un messaggio da visualizzare (vale a dire di un allarme), il flusso di informazioni della corrente del tasso di unità di corrente viene sovrascritto. La percentuale rimane.

### 10.2 Durante l'arresto



## 11. Elenco dei parametri

	Parametro	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Default
1	Lingua	Inglese	Tedesco	Italiano	Francese	Spagnolo	<b>Tedesco</b>
2	Password	0 - 9999					
3	Statistiche	Ore di dosaggio	Ore di tubi	Litri			
4	Portata max TRG1	0,1 – 100,0%					<b>100,0%</b>
5	Portata max TRG2	0,1 – 100,0 %					<b>10,0%</b>
6	Funzione pompa	Modalità manuale	Modalità mA				Modalità manuale per pompa <b>DETERSIVO</b> Modalità mA per pompa <b>RISCIACQUO</b>
7	Relè allarme	N. Aperto	N. Chiuso				<b>N. Aperto</b>
8	Allarme di livello	Arresta	Avvia				<b>Avvia</b>
9	Avvisatore acustico	ON	OFF				<b>ON</b>
10	Unità	ml/h	L/h	%			<b>L/h</b>
11	Tempo di On	0-10000					<b>10</b>
12	Tempo di Off	0-10000					<b>0</b>
13	Tempo di ritardo	0-10000					<b>0</b>
14	mA per 0%	0,0-20,0					<b>0,2</b>
15	mA per max.	0,0-20,0					<b>20,0</b>
16	Portata	Calibr.					\

## 12. Tabella di parametri di dosaggio

Modalità	Param 1	Param 2	Param 3	Memoria	Innesco	Portata max	Densità
<b>Manuale</b>	Sec. tempo di ON <b>(0-10000)</b>	Sec. Tempo di OFF <b>(0-10000)</b>	Sec. tempo di RITARDO		INNESCO (Trg 1/Trg 2)	PORTATA MAX. TRG 1 - PORTATA MAX. TRG 2 (0,1 – <b>100%</b> )	
<b>Diretto o Inverso mA</b>	Ingresso mA per dosaggio min <b>(0,0-20,0 mA)</b>	Ingresso mA per dosaggio max <b>(0,0-<b>20,0</b> mA)</b>			INNESCO (Trg 1/Trg 2)	PORTATA MAX. TRG 1 - PORTATA MAX. TRG 2 (0,1 – <b>100%</b> )	

I parametri di default sono quelli in grassetto e sottolineati

## 13. Tabella allarmi

Allarme	Dosaggio	Display	Emettitore acustico	Relè	Soluzione
<b>Rottura tubo</b>	Arresto	ROTTURA TUBO	ON se selezionato	ON se selezionato	Sostituire tubo, pulire i contatti e spegnere e riaccendere il sistema
<b>Livello</b>	Arresto se selezionato	LIVELLO	ON se selezionato	ON se selezionato	Ripristinare livello del prodotto chimico
<b>Motore</b>	Arresto	MOTORE	ON se selezionato	ON se selezionato	Verificare la pompa