

# Set de remplissage automatique. Set de vidage automatique





## auto-filling-set auto-emptying-set

Set de remplissage  
auto-filling-set

Set de vidage automatique  
auto-emptying-set

**UWO-Water GmbH**

MV 220-230 V  
50-60 Hz  
750 Ohm  
8 Watt  
0-16 bar Dn 25



Tirez le câble de l'interrupteur à flotteur à travers le tuyau vide dans la salle technique et fixez la fiche.  
S'il vous plaît prêter attention au câblage. bleu / gauche - marron / moyen - noir / droit

Pull the float switch cable through the empty tube in the service room and secure the plug.  
Please note the wiring. blue / left - brown / medium - black / straight

Attention!

Installation uniquement par des personnes autorisées.

Le commutateur est préréglé pour se remplir. Pour changer en vide, veuillez retirer le câble bleu marqué dans la boîte de commutation et le remplacer par le fil marron.

Attention!

Installation only by authorized persons. The switch is pre-set to fill.

To change to emptying, please remove marked blue wire in the switch box and replace it with the brown wire.

**UWO-Water GmbH**

Mundenheimerstrasse 71 68219 Mannheim

**Regenwassernutzung  
Versickerung  
Beregnung  
Trennsysteme**



www.uwo-water.de uwo@uwo-water.de

Tel: 0621 89958120 Fax: 0621 89958122