



Installation

- Samtliga lampor bör placeras på poolväggen cirka 700 mm under vattenytan, i områden som är lätt åtkomliga från poolkanten.
- Denna lampa är utformad för att monteras i nya pooler och/eller pooler med befintliga utanpåliggande lampor som behöver bytas ut.


1 Wall-mounted




2. Fiber glass




3. Panel & Liner



4. Concrete & Liner



5. Concrete



Säkerhetsvarningar

- **Använd inte elektroniska transformatorer då dessa kan skada belysningen. Du bör använda konventionella transformatorer för nätfrekvens, såsom ringkärnetransformatorer och blocktransformatorer.**
- Frekventa spänningsvariationer kan skada lampan oåterkalleligt. Om installationen måste ske i områden där dessa variationer förekommer ofta, måste ett skyddssystem för lamporna installeras i poolens elanläggning.
- Personen som ansvarar för installationen ska ha nödvändig behörighet för denna typ av arbete.
- Följ gällande standarder avseende olycksförebyggande åtgärder.
- Standarden IEC 364-7-702 måste följas: ELINSTALLATIONER I BYGGNADER, SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR, SIMBASSÅNGER.
- Hantera inte några elektriska komponenter med våta fötter.

Garanti

Tillverkaren garanterar dessa hartsfyllda LED-undervattenslampor mot material- och tillverkningsfel under en period av två år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker inte att armaturen skadas på grund av felaktig användning, olyckshändelse, felaktig hantering och/eller installation och utesluter specifikt ansvar för direkta skador och följskador.