

# UWO-Water

filling Box WALLBOX  
 filling Set EINSPEISE-SET



MV 220-230 V  
 50-60 Hz  
 750 Ohm  
 8 Watt  
 0-16 bar Dn 25

**UWO-Water** DER UMWELTTANK  
 uwo@uwo-water.de REGENWASSERNUTZANLAGE

filling / emptying switch

brown	black	blue	blue	yellow-green	yellow-green	grey filling emptying	brown
power 230V	switch	N	valve	—	—	Switch filling or emptying	valve



Ziehen Sie das Schwimmerschalterkabel durch das Leerrohr in den Technikraum und montieren Sie den Stecker. Bitte achten Sie auf die Verkabelung. blau / links - braun / mittel - schwarz / rechts

Pull the float switch cable through the empty tube in the service room and secure the plug. Please note the wiring. blue / left - brown / medium - black / straight

**Achtung!**

Installation nur durch autorisierte Personen. Der Schalter ist voreingestellt, um zu füllen. Um zu einem Leeren zu wechseln, entfernen Sie bitte das blaue Kabel im Schaltkasten und ersetzen Sie es durch das braune Kabel.

**Attention!**

Installation only by authorized persons. The switch is pre-set to fill. To change to emptying, please remove marked blue wire in the switch box and replace it with the brown wire.

**UWO-Water GmbH**

Mundenheimerstrasse 71 68219 Mannheim

**Regenwassernutzung** DER UMWELTTANK  
**Versickerung**  
**Beregnung**  
**Trennsysteme**



www.uwo-water.de uwo@uwo-water.de

Tel: 0621 89958120 Fax: 0621 89958122