



INSTALLATIONSANVISNING


① Installationsdiagram




② Installationsmetod



③ Installation av kontrollenhet



④ Sond och anslutningsdetalj



STANDARD KOMPONENT

1

Kontrollenhet (Inbyggd doserare)

2

Sats med elektrolytisk cell

3

Vattenföreningar

4

Flödesbrytare

5

Tillbehör

6

Torrkontaktkabel



ANDRA KOMPONENTER

1

Sats med ORP-sond

2

Sats med pH+Temperatur-sond

3

Reservdelar i doserare

4

RS485-kabel

5

Adapter

6

Buffertlösning



KONFIGURATIONSANVISN

Konfiguration	Kontrollenhet	Sats med elektrolytisk cell	Sats med sondhållare	Sats med ORP-sond	Sats med pH+Temperatur-sond	Doserare +reservdelar	Flödesbrytare	Adapter	Tillbehör	Torrkontaktkabel	RS485-kabel	Buffertlösning
Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Valfritt	✓	✓	Valfritt	Valfritt
Medium	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Valfritt	✓	✓	Valfritt	Valfritt
Grundläggande	✓	✓	✓	-	-	-	✓	Valfritt	✓	✓	Valfritt	-