


WLAN-Modul

BENUTZERHANDBU

CH



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch
Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch ordnungsgemäß auf.

Grundparameter

Form	WLAN	Bluetooth
Übertragungsfrequenz (GHz)	2,412~2,472	2,402~2,480
Maximale Sendeleistung	802.11b: +16dBm(@11Mbps)	10dBm
	802.11g: +15.5dBm(@54Mbps)	
	802.11n: +15dBm(@HT20,MCS7)	
Netzspannung (V)	3,0~3,6	
Versorgungsstrom	Spitzen (kontinuierliche Übertragung): 260 mA	
	Durchschnitt (STA, vernetztes Standby): 24mA(DTIM1)	
	Durchschnitt (STA, 1KB/s): 54 mA	
	Durchschnitt (AP): 85 mA	
Betriebstemperatur (°C)	-40~85	
Lagertemperatur (°C)	-40~125	

Entsorgungshinweise



Entsorgung des Altgeräts


Geräte, die mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche alten Elektrogeräte separat zu entsorgen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach den Möglichkeiten einer organisierten Entsorgung. Diese umweltfreundliche Entsorgungsform umfasst das Recycling von Altgeräten oder deren Weiterverwendung in anderer Form.

Installation

- Auf der Rückseite des WLAN-Moduls befindet sich ein Magnet. Es kann im Innen- oder Außenbereich installiert werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden ist.
- Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP herunterzuladen.



Funktionsbeschreibung



Der Status der Startanzeige ist wie folgt:

Farbe	Zustand
Rot	Netzwerk konfigurieren
Lila	Router verbinden
Blau	Mit dem Server verbinden
Grün	Normale Kommunikation mit dem Server
Flackern	Anormale Kommunikation mit der Hauptplatine

Kontoanmeldung

Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort, um sich zu registrieren, anzumelden oder das Passwort zurückzusetzen.




Abb. 2 Kontoregistrierungsoberfläche

Abb. 1 Anmeldeoberfläche

Abb. 3 "Passwort vergessen"-Oberfläche

1. Kontoregistrierung: Um ein Konto zu registrieren, klicken Sie auf ① (Abb. 1), um zur Kontoregistrierungsoberfläche zu gelangen, füllen Sie die entsprechenden Informationen aus und klicken Sie auf ②, um den Bestätigungscode zu erhalten. Während Sie die Anmeldeinformationen ausfüllen, klicken Sie auf ③, um die Details der Datenschutzerklärung zu lesen, klicken Sie dann auf ④, um zuzustimmen, und klicken Sie auf ⑤, um die Registrierung abzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass die Gültigkeitsdauer eines Bestätigungscode 15 Minuten beträgt. Bitte geben Sie den Bestätigungscode innerhalb von 15 Minuten ein. Andernfalls müssen Sie einen neuen anfordern.

2. Einloggen: Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite (Abb. 1), geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, klicken Sie auf ⑥ und springen Sie zur Geräteliste.
3. Passwort vergessen: Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf ⑦ (Abb. 1), um zur "Passwort vergessen"-Oberfläche (Abb. 3) zu gelangen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf ⑧, um den Bestätigungscode aus Ihrem E-Mail-Postfach zu erhalten. Bestätigen Sie anschließend durch Klicken auf ⑨, um die Passwortzurücksetzung abzuschließen.

Gerät hinzufügen

Nach der Anmeldung wird die Benutzeroberfläche „Mein Gerät“ angezeigt (Abb. 4). Befolgen Sie die Anweisungen, um WLAN oder DTU hinzuzufügen.




Abb. 5 Linkes Menü




Abb. 4 Mein Gerät-Oberfläche




Abb. 6 Gerät hinzufügen-Oberfläche

WLAN Netzwerk konfigurieren




Abb. 7 Benutzerberechtigungen aktivieren



Abb. 8 WLAN-Modul-Ein-Oberfläche




Abb. 9 Passworteingabeoberfläche

1. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite (Abb. 8), drücken Sie die Taste auf dem Modul und halten Sie sie für 1 Sekunde, bis zwei Lichter aufleuchten, dann ist die AP-Verbindung aktiviert;
2. Klicken Sie auf "Weiter", um das WLAN-Passwort für die aktuelle Verbindung (Abb. 9) einzugeben, die APP sucht automatisch nach dem WLAN-Modul (Abb. 11);




Abb. 10 Gerätesuche-Oberfläche




Abb. 11 Gerät verbinden-Oberfläche

WLAN Netzwerk konfigurieren

3. Klicken Sie auf „Gerät verbinden“ (Abb. 11), um der App die Nutzung der Kamera zur Erkennung der Seriennummer/WLAN-Code auf der Wärmepumpe zu erlauben (Abb. 13), oder klicken Sie auf „Manuelle Eingabe“, um die Seriennummer/WLAN-Code manuell einzugeben;
4. Klicken Sie auf „Bestätigen“, die Geräteverbindung ist abgeschlossen (Abb. 14);
5. Sobald die WLAN-Verbindung hergestellt wurde, kehren Sie zurück zu „Mein Gerät“ (Abb. 15).



Abb. 12 Scannen-Oberfläche



Abb. 13 IMEI-Code scannen




Abb. 14 Geräteverbindung abgeschlossen - Oberfläche




Abb. 15 Geräteverwaltungsoberfläche



Abb. 16 Hauptoberfläche des Geräts

Geräteverwaltung

Die Vorgänge zur Geräteverwaltung sind wie folgt:




Abb. 18 Kurven-Oberfläche



Abb. 17 Hauptoberfläche des Geräts




Abb. 19 Rechtes Menü-Oberfläche



Abb. 20 Timer-Auswahloberfläche




Abb. 21 Timer-Einstellungsfläche




Abb. 22 Cloud-Timer-Liste




Abb. 23 Cloud-Timer-Einstellungsoberfläche

SYMBOL	NAME	FUNKTIONEN
	EIN/AUS	Klicken Sie darauf, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
	Stummschaltungsmodus Aus	Stummschaltungsmodus aus, zum Aktivieren des Stummschaltungsmodus anklicken
	Stummschaltungsmodus Ein	Anzeigen von Stummschaltungsmodus aktiviert, klicken Sie darauf, um den Stummschaltungsmodus zu deaktivieren
	Moduswechsel	Modusänderung: Kühlung--Heizung--Auto
	Kühlung	Kühlmodus anzeigen, zum Ändern des Betriebsmodus darauf klicken
	Heizung	Heizmodus anzeigen, zum Ändern des Betriebsmodus anklicken
	Auto	Auto-Modus anzeigen, zum Ändern des Betriebsmodus anklicken
	Timing-Einstellungen	Klicken Sie darauf, um zur Oberfläche für die Einstellung des Timers (Ein/Aus) und der Stummschaltung zu gelangen
	Fehlerbehebung	Klicken Sie darauf, um zur Fehlerbehebungs-Oberfläche zu gelangen
	Menü	Klicken Sie hier, um das Menü auf- oder zuzuklappen
	Kurve	Klicken Sie hier, um die Temperaturkurve anzuzeigen