

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pomp ciepła R290

Ze względu na łatwopalność czynnika chłodniczego należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności serwisowych lub diagnostyki usterek pomp ciepła R290.

Kontrola szczelności układu czynnika chłodniczego

- W przypadku podejrzenia wycieku czynnika chłodniczego z pompy ciepła **kontrola może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego inżyniera posiadającego odpowiedni certyfikat uprawniający do pracy z czynnikiem chłodniczym R290.**
- Nie należy podejmować prób diagnozowania ani naprawiania problemów związanych z czynnikiem chłodniczym bez wymaganych certyfikatów i uprawnień.

Diagnostyka usterek elektrycznych

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy podzespołach elektrycznych:

1. **Najpierw sprawdź detektor wycieku czynnika chłodniczego.**
2. Jeśli detektor wycieku **nie sygnalizuje ostrzeżenia**, można przystąpić do diagnostyki elektrycznej.
3. Jeśli detektor wycieku **uruchomi alarm lub ostrzeżenie, należy natychmiast przerwać wszelkie czynności związane z diagnostyką usterek elektrycznych.**
4. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy podzespołach elektrycznych należy sprawdzić system czynnika chłodniczego i rozwiązać wszelkie problemy z nieszczelnościami.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nieprzestrzeganie tych procedur może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do kontroli lub napraw podzespołów elektrycznych należy zawsze upewnić się, że system czynnika chłodniczego jest bezpieczny i szczelny.

W razie wątpliwości przed kontynuowaniem prac skontaktuj się z inżynierem serwisowym posiadającym odpowiedni certyfikat do pracy z czynnikiem chłodniczym R290. 